MULTILINGUAL PRODUCT MANUAL

WIRELESS CHARGING CLOCK



TIME • DATE • 3 ALARMS • TEMPERATURE
WIRELESS CHARGING

SK • CZ • HU • RO • PL • SI • HR • BG • GR

Slovenčina

NÁVOD NA POUŽITIE

HODINY S BEZDRÔTOVÝM NABÍJANÍM

NEBEZPEČENSTVO GOMBÍKOVEJ BATÉRIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltnutie môže do 2 hodín spôsobiť chemické popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Ovládacie prvky

1. Zapnutie/vypnutie • 2. Zvýšenie hodnoty • 3. Režim (MODE) • 4. Zníženie hodnoty • 5. Vstup USB Type-C • 6. Zobrazenie času • 7. Zobrazenie teploty • 8. Bezdrôtová nabíjacia plocha • 9. Tlačidlo RESET

Obsah balenia a technické údaje

1× hodiny s budíkom a bezdrôtovým nabíjaním

1× nabíjací kábel USB Type-C

1× návod na použitie

Vstup: 5 V / 2 A alebo 9 V / 2 A

Bezdrôtový výstup: 5 W / 7,5 W / 10 W

Prevádzková frekvencia: 110-205 kHz

Maximálny RF výkon: 59 dBµA/m

Základné ovládanie

- Po zapnutí sa na LED displeji striedavo zobrazuje čas a teplota.
- Tlačidlom ON/OFF nastavíte jas displeja.
- Tlačidlom MODE vyberte požadovaný režim. Keď sa zobrazí, podržte MODE a hodnotu upravte šípkami.

Čas a dátum

- Čas: zvoľte 12- alebo 24-hodinový formát; minúty majú rozsah 00-59. V 12-hodinovom režime sa PM zobrazuje vľavo od času.
- Dátum: mesiac 1-12, deň 1-31, rok 2000-2099.
- DP-1: čas sa zobrazí 10 sekúnd a dátum 3 sekundy; zobrazenie sa cyklicky opakuje.
- DP-2: zvoľte tlačidlom MODE trvalé zobrazenie dátumu.
- DP-3: zvoľte tlačidlom MODE trvalé zobrazenie času.

Budíky A1, A2 a A3

- Dvakrát stlačte MODE; rozsvieti sa „on:A1”. Šípkami budík A1 zapnite alebo vypnite.
- Podržte MODE 3 sekundy. Šípkami nastavte hodinu a minútu; podržaním sa hodnota mení rýchlo. MODE potvrdzuje jednotlivé kroky.
- Keď sa zobrazí „on:A2”, šípkami zapnite alebo vypnite A2 a podržaním MODE nastavte jeho čas.
- Rovnakým spôsobom nastavte budík A3.
- Nastavenie potvrďte tlačidlom MODE. Ak 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, režim nastavenia sa ukončí.

Teplota, úsporný režim a pamäť času

- Teplota sa zisťuje automaticky, zobrazuje sa v °C a aktualizuje každých 60 sekúnd. Rozsah merania je 0-50 °C.
- Podržte šípku nadol 2 sekundy na prepnutie na °F; opätovným podržaním sa vrátite na °C.
- Úsporný režim zapnete alebo vypnete dvojitým stlačením šípky nadol. „onSd” znamená zapnutý a „--Sd” vypnutý režim.
- Pri výpadku napájania si hodiny zachovajú správny čas, displej ani tlačidlá však nereagujú. Po obnovení napájania sa zobrazí správny čas.

Bezdrôtové nabíjanie a čistenie

- Kovové doplnky a niektoré kryty telefónu môžu znížiť účinnosť nabíjania a spôsobiť prehrievanie. Pred bezdrôtovým nabíjaním ich odstráňte.
- Pred čistením odpojte hodiny od napájania. Použite suchú handričku z mikrovlákna.

Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok nie je hračka; uchovávajte ho mimo dosahu detí. Používajte iba dodaný kábel.
- Bezdrôtové nabíjanie nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 7 hodín. Plne nabitý telefón z nabíjačky odstráňte.
- Používajte iba v interiéri. Chráňte pred vodou, nadmernou vlhkosťou, otvoreným ohňom, vysokou teplotou a priamym slnkom.
- Neprekračujte menovitý výstup. Preťaženie môže spôsobiť požiar alebo zranenie.
- Poškodený výrobok nepoužívajte. Nerozoberajte ho a po skončení životnosti ho odovzdajte na správnu recykláciu.

Gombíková batéria - možné príznaky

- Ak priehradka batérie nedrží bezpečne zatvorená, výrobok prestaňte používať a uchovajte ho mimo dosahu detí.
- Batéria uviaznutá v pažeráku nemusí vyvolať jednoznačné príznaky. Dieťa môže kašľať, dáviť sa alebo nadmerne slintať; pôsobiť, že má žalúdočné ťažkosti alebo vírus; vracať; ukazovať na hrdlo alebo brucho; mať bolesť brucha, hrudníka alebo hrdla; byť unavené, nezvyčajne tiché či prítulné; stratiť chuť do jedla alebo odmietať tuhú stravu.
- Príznaky môžu kolísať a bolesť sa môže zosilňovať a ustupovať. Zvracanie čerstvej jasne červenej krvi je osobitne závažný príznak - okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Keďže príznaky nemusia byť zjavné, pravidelne kontrolujte všetky ploché, náhradné aj vložené gombíkové batérie v domácnosti.

Likvidácia a zhoda

- Elektrické zariadenie a batérie nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Odovzdajte ich do zberu elektroodpadu podľa miestnych predpisov a smernice 2012/19/EÚ (WEEE).
- Zariadenie spĺňa príslušné požiadavky smernice 2014/53/EÚ.
- Zmeny neschválené zodpovednou stranou môžu zrušiť oprávnenie používať zariadenie. Zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC: nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a musí prijať prijaté rušenie.
- Ak ruší rádio alebo televíziu, premiestnite anténu, zväčšite vzdialenosť, použite iný elektrický okruh alebo kontaktujte odborníka.
- Referenčné číslo dodávateľa: MA-3674. Výrobca/dovozca: The Source Wholesale / The Source Wholesale BV.

Čeština

NÁVOD K POUŽITÍ

HODINY S BEZDRÁTOVÝM NABÍJENÍM

NEBEZPEČÍ KNOFLÍKOVÉ BATERIE: Uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí může do 2 hodin způsobit chemické popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Ovládací prvky

1. Zapnutí/vypnutí • 2. Zvýšení hodnoty • 3. Režim (MODE) • 4. Snížení hodnoty • 5. Vstup USB Type-C • 6. Zobrazení času • 7. Zobrazení teploty • 8. Bezdrátová nabíjecí plocha • 9. Tlačítko RESET

Obsah balení a technické údaje

1× hodiny s budíkem a bezdrátovým nabíjením

1× nabíjecí kabel USB Type-C

1× návod k použití

Vstup: 5 V / 2 A nebo 9 V / 2 A

Bezdrátový výstup: 5 W / 7,5 W / 10 W

Provozní frekvence: 110-205 kHz

Maximální RF výkon: 59 dBμA/m

Základní ovládání

- Po zapnutí se na LED displeji střídavě zobrazuje čas a teplota.
- Tlačítkem ON/OFF nastavíte jas displeje.
- Tlačítkem MODE vyberte požadovaný režim. Když se zobrazí, podržte MODE a hodnotu upravte šipkami.

Čas a datum

- Čas: zvolte 12- nebo 24hodinový formát; minuty mají rozsah 00-59. Ve 12hodinovém režimu se PM zobrazuje vlevo od času.
- Datum: měsíc 1-12, den 1-31, rok 2000-2099.
- DP-1: čas se zobrazí 10 sekund a datum 3 sekundy; zobrazení se cyklicky opakuje.
- DP-2: tlačítkem MODE zvolte trvalé zobrazení data.
- DP-3: tlačítkem MODE zvolte trvalé zobrazení času.

Budíky A1, A2 a A3

- Dvakrát stiskněte MODE; rozsvítí se „on:A1”. Šipkami budík A1 zapněte nebo vypněte.
- Podržte MODE 3 sekundy. Šipkami nastavte hodinu a minutu; přidržením se hodnota mění rychle. MODE potvrzuje jednotlivé kroky.
- Když se zobrazí „on:A2”, šipkami zapněte nebo vypněte A2 a přidržením MODE nastavte jeho čas.
- Stejným způsobem nastavte budík A3.
- Nastavení potvrďte tlačítkem MODE. Pokud 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, režim nastavení se ukončí.

Teplota, úsporný režim a paměť času

- Teplota se zjišťuje automaticky, zobrazuje se v °C a aktualizuje každých 60 sekund. Rozsah měření je 0-50 °C.
- Podržte šipku dolů 2 sekundy pro přepnutí na °F; opětovným přidržením se vrátíte na °C.
- Úsporný režim zapnete nebo vypnete dvojím stisknutím šipky dolů. „onSd” znamená zapnutý a „--Sd” vypnutý režim.
- Při výpadku napájení si hodiny zachovají správný čas, displej ani tlačítka však nereagují. Po obnovení napájení se zobrazí správný čas.

Bezdrátové nabíjení a čištění

- Kovové doplňky a některé kryty telefonu mohou snížit účinnost nabíjení a způsobit přehřívání. Před bezdrátovým nabíjením je odstraňte.
- Před čištěním odpojte hodiny od napájení. Použijte suchou utěrku z mikrovlákna.

Bezpečnostní upozornění

- Výrobek není hračka; uchovávejte jej mimo dosah dětí. Používejte pouze dodaný kabel.
- Bezdrátové nabíjení nepoužívejte nepřetržitě déle než 7 hodin. Plně nabitý telefon z nabíječky odstraňte.
- Používejte pouze uvnitř. Chraňte před vodou, nadměrnou vlhkostí, otevřeným ohněm, vysokou teplotou a přímým sluncem.
- Nepřekračujte jmenovitý výstup. Přetížení může způsobit požár nebo zranění.
- Poškozený výrobek nepoužívejte. Nerozebírejte jej a po skončení životnosti jej odevzdejte k řádné recyklaci.

Knoflíková baterie - možné příznaky

- Pokud přihrádku baterie nelze bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Baterie uvízlá v jícnu nemusí vyvolat jasné příznaky. Dítě může kašlat, dávit se nebo nadměrně slinit; působit, že má žaludeční potíže nebo virózu; zvracet; ukazovat na krk či břicho; mít bolest břicha, hrudníku nebo krku; být unavené, nezvykle tiché či přítulné; ztratit chuť k jídlu nebo odmítat pevnou stravu.
- Příznaky mohou kolísat a bolest se může zesilovat a ustupovat. Zvracení čerstvé jasně červené krve je zvlášť závažný příznak - okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Protože příznaky nemusí být zřejmé, pravidelně kontrolujte všechny ploché, náhradní i vložené knoflíkové baterie v domácnosti.

Likvidace a shoda

- Elektrické zařízení a baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je do sběru elektroodpadu podle místních předpisů a směrnice 2012/19/EU (WEEE).
- Zařízení splňuje příslušné požadavky směrnice 2014/53/EU.
- Změny neschválené odpovědnou stranou mohou zrušit oprávnění zařízení používat. Zařízení splňuje část 15 pravidel FCC: nesmí způsobovat škodlivé rušení a musí přijmout přijaté rušení.
- Pokud ruší rádio nebo televizi, přemístěte anténu, zvětšete vzdálenost, použijte jiný elektrický okruh nebo kontaktujte odborníka.
- Referenční číslo dodavatele: MA-3674. Výrobce/dovozce: The Source Wholesale / The Source Wholesale BV.

Magyar

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐS ÓRA

GOMBELEM-VESZÉLY: Gyermekektől elzárva tartandó. Lenyelése 2 órán belül kémiai égést, a lágyrészek átfúródását és halált okozhat. Azonnal kérjen orvosi segítséget.

Kezelőszervek

1. Be-/kikapcsolás • 2. Érték növelése • 3. Üzemmód (MODE) • 4. Érték csökkentése • 5. USB Type-C bemenet • 6. Időkijelző • 7. Hőmérséklet-kijelző • 8. Vezeték nélküli töltőfelület • 9. RESET gomb

A csomag tartalma és műszaki adatok

1× vezeték nélküli töltős ébresztőóra

1× USB Type-C töltőkábel

1× használati útmutató

Bemenet: 5 V / 2 A vagy 9 V / 2 A

Vezeték nélküli kimenet: 5 W / 7,5 W / 10 W

Működési frekvencia: 110-205 kHz

Maximális RF-teljesítmény: 59 dBµA/m

Alapvető kezelés

- Bekapcsolás után a LED-kijelző felváltva mutatja az időt és a hőmérsékletet.
- Az ON/OFF gombbal állítsa be a kijelző fényerejét.
- A MODE gombbal válassza ki a módot. Amikor megjelenik, tartsa lenyomva a MODE gombot, majd a nyilakkal módosítsa az értéket.

Idő és dátum

- Idő: 12 vagy 24 órás formátum választható; a perc tartománya 00-59. 12 órás módban a PM jelzés az idő bal oldalán jelenik meg.
- Dátum: hónap 1-12, nap 1-31, év 2000-2099.
- DP-1: az idő 10, a dátum 3 másodpercig látható, ciklikusan ismétlődve.
- DP-2: a MODE gombbal válassza az állandó dátumkijelzést.
- DP-3: a MODE gombbal válassza az állandó időkijelzést.

A1, A2 és A3 ébresztés

- Nyomja meg kétszer a MODE gombot; az „on:A1” világít. A nyilakkal kapcsolja be vagy ki az A1 ébresztést.
- Tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig. A nyilakkal állítsa be az órát és percet; nyomva tartva az érték gyorsan változik. A MODE megerősíti a lépéseket.
- Az „on:A2” kijelzésnél a nyilakkal kapcsolja be vagy ki az A2-t, majd a MODE nyomva tartásával állítsa be.
- Az A3 ébresztést ugyanígy állítsa be.
- A MODE gombbal erősítse meg. Ha 10 másodpercig nincs művelet, a beállítás befejeződik.

Hőmérséklet, energiatakarékosság és időmemória

- A hőmérséklet automatikusan jelenik meg °C-ban, és 60 másodpercenként frissül. Mérési tartomány: 0-50 °C.
- A lefelé nyilat 2 másodpercig tartva °F-ra vált; újabb 2 másodperccel visszatér °C-ra.
- Az energiatakarékos módot a lefelé nyíl kétszeri megnyomásával kapcsolja. Az „onSd” bekapcsolt, a „--Sd” kikapcsolt módot jelent.
- Áramkimaradáskor az óra megőrzi a helyes időt, de a kijelző és a gombok nem működnek. Az áram visszatérésekor a helyes idő jelenik meg.

Vezeték nélküli töltés és tisztítás

- A fémtartozékok és egyes telefontokok ronthatják a töltést és túlmelegedést okozhatnak. Töltés előtt távolítsa el őket.
- Tisztítás előtt húzza ki az órát. Száraz mikroszálas kendőt használjon.

Biztonsági figyelmeztetések

- A termék nem játék; gyermekektől elzárva tartandó. Csak a mellékelt kábelt használja.
- Ne használja a vezeték nélküli töltőt folyamatosan 7 óránál tovább. A teljesen feltöltött telefont vegye le.
- Csak beltérben használja. Óvja víztől, nagy nedvességtől, nyílt lángtól, túlzott hőtől és közvetlen napfénytől.
- Ne lépje túl a névleges kimenetet; a túlterhelés tüzet vagy sérülést okozhat.
- Sérült készüléket ne használjon. Ne szerelje szét; élettartama végén megfelelően hasznosítsa újra.

Gombelem - lehetséges tünetek

- Ha az elemtartó nem zárható biztonságosan, ne használja a terméket, és tartsa távol gyermekektől.
- A nyelőcsőben elakadt elemnek nem feltétlenül vannak egyértelmű tünetei. A gyermek köhöghet, öklendezhet vagy nyáladzhat; gyomorrontás vagy vírus jeleit mutathatja; hányhat; a torkára vagy hasára mutathat; hasi, mellkasi vagy torokfájdalma lehet; fáradt, szokatlanul csendes vagy ragaszkodó lehet; étvágytalan lehet vagy visszautasíthatja a szilárd ételt.
- A tünetek ingadozhatnak, a fájdalom erősödhet és enyhülhet. Friss, élénkpiros vér hányása különösen súlyos jel - azonnal kérjen orvosi segítséget.
- Mivel a tünetek nem mindig nyilvánvalók, rendszeresen ellenőrizze az otthonában lévő lapos, tartalék és készülékbe helyezett gombelemeket.

Ártalmatlanítás és megfelelőség

- A készüléket és az elemeket ne dobja háztartási hulladékba. Adja le elektronikai hulladék gyűjtőhelyén a helyi szabályok és a 2012/19/EU WEEE-irányelv szerint.
- A készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv vonatkozó követelményeinek.
- A felelős fél által nem jóváhagyott módosítások megszüntethetik a használati jogosultságot. A készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének: nem okozhat káros zavart, és el kell fogadnia a kapott zavart.
- Rádió- vagy TV-zavar esetén helyezze át az antennát, növelje a távolságot, használjon másik áramkört, vagy kérjen szakmai segítséget.
- Beszállítói hivatkozás: MA-3674. Gyártó/importőr: The Source Wholesale / The Source Wholesale BV.

Română

MANUAL DE UTILIZARE

CEAS CU ÎNCĂRCARE WIRELESS

PERICOL - BATERIE TIP BUTON: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Înghițirea poate provoca în 2 ore arsuri chimice, perforarea țesuturilor moi și deces. Solicitați imediat ajutor medical.

Comenzi

1. Pornire/oprire • 2. Creștere valoare • 3. Mod (MODE) • 4. Scădere valoare • 5. Intrare USB Type-C • 6. Afișarea orei • 7. Afișarea temperaturii • 8. Suprafață de încărcare wireless • 9. Buton RESET

Conținut și specificații

1× ceas deșteptător cu încărcare wireless

1× cablu USB Type-C

1× manual

Intrare: 5 V / 2 A sau 9 V / 2 A

Ieșire wireless: 5 W / 7,5 W / 10 W

Frecvență de funcționare: 110-205 kHz

Putere RF maximă: 59 dBμA/m

Utilizare de bază

- După pornire, afișajul LED indică alternativ ora și temperatura.
- Reglați luminozitatea cu butonul ON/OFF.
- Selectați modul cu MODE. Când apare modul dorit, țineți MODE apăsat și modificați valoarea cu săgețile.

Ora și data

- Ora: format de 12 sau 24 de ore; minute 00-59. În formatul de 12 ore, PM apare în stânga orei.
- Data: luna 1-12, ziua 1-31, anul 2000-2099.
- DP-1: ora este afișată 10 secunde, iar data 3 secunde, în ciclu.
- DP-2: selectați cu MODE afișarea permanentă a datei.
- DP-3: selectați cu MODE afișarea permanentă a orei.

Alarmele A1, A2 și A3

- Apăsați MODE de două ori; se aprinde „on:A1”. Folosiți săgețile pentru a activa/dezactiva A1.
- Țineți MODE apăsat 3 secunde. Setați ora și minutele cu săgețile; ținerea apăsată modifică rapid valoarea. MODE confirmă pașii.
- La „on:A2”, activați/dezactivați A2 cu săgețile și țineți MODE apăsat pentru setare.
- Setați A3 în același mod.
- Confirmați cu MODE. Dacă nu apăsați nimic timp de 10 secunde, setarea se închide.

Temperatură, economie și memorarea orei

- Temperatura este detectată automat, afișată în °C și actualizată la fiecare 60 de secunde. Domeniu: 0-50 °C.
- Țineți săgeata în jos 2 secunde pentru °F; repetați pentru revenire la °C.
- Activați/dezactivați economisirea apăsând de două ori săgeata în jos. „onSd” înseamnă activ, „--Sd” inactiv.
- La întreruperea alimentării, ora corectă este păstrată, dar afișajul și butoanele nu răspund. La revenirea curentului se afișează ora corectă.

Încărcare wireless și curățare

- Accesoriile metalice și unele huse pot reduce eficiența și provoca supraîncălzirea. Îndepărtați-le înainte de încărcare.
- Deconectați ceasul înainte de curățare. Folosiți o lavetă uscată din microfibră.

Avertismente

- Produsul nu este o jucărie; păstrați-l departe de copii. Folosiți numai cablul inclus.
- Nu utilizați încărcarea wireless continuu mai mult de 7 ore. Îndepărtați telefonul complet încărcat.
- Numai pentru interior. Protejați de apă, umezeală excesivă, flacără, căldură și soare direct.
- Nu depășiți puterea nominală; suprasarcina poate provoca incendiu sau vătămări.
- Nu folosiți produsul deteriorat. Nu îl dezasamblați; reciclați-l corespunzător.

Bateria tip buton - simptome posibile

- Dacă locașul bateriei nu se închide sigur, opriți utilizarea și țineți produsul departe de copii.
- O baterie blocată în esofag poate să nu producă simptome clare. Copilul poate tuși, avea reflex de vomă sau saliva; poate părea răcit la stomac ori bolnav; poate vomita; arăta spre gât sau abdomen; avea dureri abdominale, toracice ori în gât; fi obosit, neobișnuit de liniștit sau dependent; își poate pierde pofta de mâncare ori refuza alimente solide.
- Simptomele pot fluctua, iar durerea poate crește și scădea. Vărsarea de sânge proaspăt, roșu aprins, este un semn deosebit de grav - solicitați imediat ajutor medical.
- Deoarece simptomele pot fi neclare, verificați regulat toate bateriile plate, de rezervă și montate în produse.

Eliminare și conformitate

- Nu aruncați produsul și bateriile cu deșeurile menajere. Predați-le la colectarea DEEE conform regulilor locale și Directivei 2012/19/UE.
- Dispozitivul respectă cerințele relevante ale Directivei 2014/53/UE.
- Modificările neaprobate pot anula dreptul de utilizare. Dispozitivul respectă Partea 15 FCC: nu trebuie să producă interferențe nocive și trebuie să accepte interferențele recepționate.
- Dacă perturbă radioul/TV, reorientați antena, măriți distanța, utilizați alt circuit sau consultați un specialist.
- Referință furnizor: MA-3674. Producător/importator: The Source Wholesale / The Source Wholesale BV.

Polski

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEGAR Z ŁADOWANIEM BEZPRZEWODOWYM

NIEBEZPIECZEŃSTWO - BATERIA GUZIKOWA: Chronić przed dziećmi. Połknięcie może w ciągu 2 godzin spowodować oparzenia chemiczne, perforację tkanek miękkich i śmierć. Natychmiast uzyskaj pomoc medyczną.

Elementy sterujące

1. Włączanie/wyłączanie • 2. Zwiększanie wartości • 3. Tryb (MODE) • 4. Zmniejszanie wartości • 5. Wejście USB Type-C • 6. Wyświetlanie czasu • 7. Wyświetlanie temperatury • 8. Bezprzewodowa powierzchnia ładująca • 9. Przycisk RESET

Zawartość i dane techniczne

1× budzik z ładowaniem bezprzewodowym

1× kabel USB Type-C

1× instrukcja

Wejście: 5 V / 2 A lub 9 V / 2 A

Wyjście bezprzewodowe: 5 W / 7,5 W / 10 W

Częstotliwość pracy: 110-205 kHz

Maksymalna moc RF: 59 dBµA/m

Podstawowa obsługa

- Po włączeniu ekran LED naprzemiennie pokazuje czas i temperaturę.
- Przyciskiem ON/OFF ustaw jasność.
- Przyciskiem MODE wybierz tryb. Gdy się pojawi, przytrzymaj MODE i zmień wartość strzałkami.

Czas i data

- Czas: format 12- lub 24-godzinny; minuty 00-59. W trybie 12-godzinnym PM pojawia się po lewej stronie.
- Data: miesiąc 1-12, dzień 1-31, rok 2000-2099.
- DP-1: czas przez 10 sekund, data przez 3 sekundy, cyklicznie.
- DP-2: wybierz MODE, aby stale wyświetlać datę.
- DP-3: wybierz MODE, aby stale wyświetlać czas.

Alarmy A1, A2 i A3

- Naciśnij MODE dwa razy; zaświeci „on:A1”. Strzałkami włącz/wyłącz A1.
- Przytrzymaj MODE 3 sekundy. Ustaw godzinę i minuty strzałkami; przytrzymanie szybko zmienia wartość. MODE zatwierdza kroki.
- Przy „on:A2” strzałkami włącz/wyłącz A2, a następnie przytrzymaj MODE, aby ustawić czas.
- Tak samo ustaw A3.
- Zatwierdź MODE. Brak działania przez 10 sekund kończy ustawianie.

Temperatura, oszczędzanie i pamięć czasu

- Temperatura jest wykrywana automatycznie, wyświetlana w °C i aktualizowana co 60 sekund. Zakres: 0-50 °C.
- Przytrzymaj strzałkę w dół 2 sekundy, aby wybrać °F; powtórz, aby wrócić do °C.
- Tryb oszczędny włącz/wyłącz, naciskając strzałkę w dół dwa razy. „onSd” oznacza włączony, „--Sd” wyłączony.
- Po zaniku zasilania zegar zachowuje czas, lecz ekran i przyciski nie reagują. Po powrocie zasilania wyświetli prawidłowy czas.

Ładowanie i czyszczenie

- Metalowe dodatki i niektóre etui mogą obniżyć skuteczność ładowania i spowodować przegrzanie. Usuń je przed ładowaniem.
- Przed czyszczeniem odłącz zegar. Użyj suchej ściereczki z mikrofibry.

Ostrzeżenia

- Produkt nie jest zabawką; chronić przed dziećmi. Używaj wyłącznie dołączonego kabla.
- Nie ładuj bezprzewodowo bez przerwy dłużej niż 7 godzin. Zdejmij w pełni naładowany telefon.
- Tylko do użytku wewnątrz. Chroń przed wodą, wilgocią, płomieniem, wysoką temperaturą i słońcem.
- Nie przekraczaj mocy znamionowej; przeciążenie może spowodować pożar lub uraz.
- Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie rozbieraj go; przekaż do właściwego recyklingu.

Bateria guzikowa - możliwe objawy

- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, przerwij używanie i trzymaj produkt z dala od dzieci.
- Bateria w przełyku może nie dawać wyraźnych objawów. Dziecko może kaszleć, krztusić się lub ślinić; wyglądać na chore żołądkowo lub wirusowo; wymiotować; wskazywać gardło albo brzuch; odczuwać ból brzucha, klatki piersiowej lub gardła; być zmęczone, nietypowo ciche lub przywiązane; stracić apetyt albo odmawiać stałego pokarmu.
- Objawy mogą się zmieniać, a ból narastać i ustępować. Wymioty świeżą, jasnoczerwoną krwią są szczególnie poważne - natychmiast uzyskaj pomoc medyczną.
- Ponieważ objawy mogą być nieoczywiste, regularnie kontroluj wszystkie płaskie, zapasowe i zamontowane baterie guzikowe.

Utylizacja i zgodność

- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii z odpadami komunalnymi. Oddaj je do zbiórki elektroodpadów zgodnie z przepisami i dyrektywą 2012/19/UE (WEEE).
- Urządzenie spełnia odpowiednie wymogi dyrektywy 2014/53/UE.
- Niezatwierdzone zmiany mogą pozbawić prawa do użytkowania. Urządzenie spełnia część 15 FCC: nie może powodować szkodliwych zakłóceń i musi przyjmować zakłócenia odbierane.
- Przy zakłócaniu radia/TV zmień położenie anteny, zwiększ odległość, użyj innego obwodu lub skonsultuj technika.
- Numer dostawcy: MA-3674. Producent/importer: The Source Wholesale / The Source Wholesale BV.

Slovenščina

NAVODILA ZA UPORABO

URA Z BREZŽIČNIM POLNJENJEM

NEVARNOST GUMBASTE BATERIJE: Hranite zunaj dosega otrok. Zaužitje lahko v 2 urah povzroči kemične opekline, predrtje mehkih tkiv in smrt. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Upravljalni elementi

1. Vklop/izklop • 2. Povečanje vrednosti • 3. Način (MODE) • 4. Zmanjšanje vrednosti • 5. Vhod USB Type-C • 6. Prikaz časa • 7. Prikaz temperature • 8. Brezžična polnilna površina • 9. Gumb RESET

Vsebina in tehnični podatki

1× budilka z brezžičnim polnjenjem

1× kabel USB Type-C

1× navodila

Vhod: 5 V / 2 A ali 9 V / 2 A

Brezžični izhod: 5 W / 7,5 W / 10 W

Delovna frekvenca: 110-205 kHz

Največja moč RF: 59 dBμA/m

Osnovno upravljanje

- Po vklopu LED-zaslon izmenično prikazuje čas in temperaturo.
- Z gumbom ON/OFF nastavite svetlost.
- Z MODE izberite način. Ko se prikaže, držite MODE in vrednost nastavite s puščicama.

Čas in datum

- Čas: 12- ali 24-urni zapis; minute 00-59. V 12-urnem načinu se PM pokaže levo od časa.
- Datum: mesec 1-12, dan 1-31, leto 2000-2099.
- DP-1: čas 10 sekund, datum 3 sekunde, ciklično.
- DP-2: z MODE izberite stalni prikaz datuma.
- DP-3: z MODE izberite stalni prikaz časa.

Alarmi A1, A2 in A3

- Dvakrat pritisnite MODE; zasveti „on:A1”. S puščicama vklopite/izklopite A1.
- MODE držite 3 sekunde. Nastavite uro in minute; držanje puščice hitro spreminja vrednost. MODE potrjuje korake.
- Pri „on:A2” s puščicama vklopite/izklopite A2 in držite MODE za nastavitev.
- Enako nastavite A3.
- Potrdite z MODE. Po 10 sekundah brez dejanja se nastavitev konča.

Temperatura, varčevanje in pomnilnik

- Temperatura se zazna samodejno, prikaže v °C in osveži vsakih 60 sekund. Območje: 0-50 °C.
- Puščico navzdol držite 2 sekundi za °F; ponovite za °C.
- Varčevanje vklopite/izklopite z dvema pritiskoma puščice navzdol. „onSd” pomeni vklop, „--Sd” izklop.
- Ob izpadu napajanja ura ohrani pravilen čas, zaslon in gumbi pa ne delujejo. Po vrnitvi napajanja se prikaže pravilen čas.

Brezžično polnjenje in čiščenje

- Kovinski dodatki in nekateri ovitki lahko zmanjšajo učinkovitost in povzročijo pregrevanje. Pred polnjenjem jih odstranite.
- Pred čiščenjem uro izključite. Uporabite suho krpo iz mikrovlaken.

Varnostna opozorila

- Izdelek ni igrača; hranite ga zunaj dosega otrok. Uporabljajte samo priloženi kabel.
- Brezžičnega polnilnika ne uporabljajte neprekinjeno več kot 7 ur. Poln telefon odstranite.
- Samo za notranjo uporabo. Zaščitite pred vodo, vlago, ognjem, vročino in neposrednim soncem.
- Ne prekoračite nazivne izhodne moči; preobremenitev lahko povzroči požar ali poškodbo.
- Poškodovanega izdelka ne uporabljajte. Ne razstavljajte ga; pravilno ga reciklirajte.

Gumbasta baterija - možni simptomi

- Če se prostor za baterijo ne zapre varno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite stran od otrok.
- Baterija v požiralniku morda ne povzroči jasnih znakov. Otrok lahko kašlja, se davi ali slini; deluje, kot da ima želodčne težave ali virus; bruha; kaže na grlo ali trebuh; čuti bolečino v trebuhu, prsih ali grlu; je utrujen, nenavadno tih ali oprijemljiv; izgubi tek ali odklanja trdo hrano.
- Simptomi lahko nihajo, bolečina pa narašča in popušča. Bruhanje sveže svetlo rdeče krvi je posebej resen znak - takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Ker znaki niso vedno očitni, redno preverjajte vse ploščate, rezervne in v izdelke vstavljene gumbaste baterije.

Odstranjevanje in skladnost

- Izdelka in baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Oddajte jih v zbiranje e-odpadkov po lokalnih pravilih in Direktivi 2012/19/EU (WEEE).
- Naprava izpolnjuje ustrezne zahteve Direktive 2014/53/EU.
- Neodobrene spremembe lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo. Naprava izpolnjuje 15. del pravil FCC: ne sme povzročati škodljivih motenj in mora sprejeti prejete motnje.
- Pri motnjah radia/TV preusmerite anteno, povečajte razdaljo, uporabite drug tokokrog ali se posvetujte s strokovnjakom.
- Referenca dobavitelja: MA-3674. Proizvajalec/uvoznik: The Source Wholesale / The Source Wholesale BV.

Hrvatski

UPUTE ZA UPORABU

SAT S BEŽIČNIM PUNJENJEM

OPASNOST OD GUMBASTE BATERIJE: Držite izvan dohvata djece. Gutanje može u roku od 2 sata izazvati kemijske opekline, perforaciju mekog tkiva i smrt. Odmah potražite liječničku pomoć.

Kontrole

1. Uključivanje/isključivanje • 2. Povećanje vrijednosti • 3. Način rada (MODE) • 4. Smanjenje vrijednosti • 5. USB Type-C ulaz • 6. Prikaz vremena • 7. Prikaz temperature • 8. Bežična površina za punjenje • 9. Tipka RESET

Sadržaj i tehnički podaci

1× budilica s bežičnim punjenjem

1× USB Type-C kabel

1× upute

Ulaz: 5 V / 2 A ili 9 V / 2 A

Bežični izlaz: 5 W / 7,5 W / 10 W

Radna frekvencija: 110-205 kHz

Najveća RF snaga: 59 dBμA/m

Osnovno rukovanje

- Nakon uključivanja LED zaslon naizmjenično prikazuje vrijeme i temperaturu.
- Tipkom ON/OFF namjestite svjetlinu.
- Tipkom MODE odaberite način. Kada se pojavi, držite MODE i namjestite vrijednost strelicama.

Vrijeme i datum

- Vrijeme: 12- ili 24-satni format; minute 00-59. U 12-satnom načinu PM se prikazuje lijevo.
- Datum: mjesec 1-12, dan 1-31, godina 2000-2099.
- DP-1: vrijeme 10 sekundi, datum 3 sekunde, ciklički.
- DP-2: tipkom MODE odaberite stalni prikaz datuma.
- DP-3: tipkom MODE odaberite stalni prikaz vremena.

Alarmi A1, A2 i A3

- Dvaput pritisnite MODE; zasvijetlit će „on:A1”. Strelicama uključite/isključite A1.
- Držite MODE 3 sekunde. Namjestite sat i minute; držanje strelice brzo mijenja vrijednost. MODE potvrđuje korake.
- Kod „on:A2” strelicama uključite/isključite A2 i držite MODE za postavljanje.
- A3 postavite na isti način.
- Potvrdite tipkom MODE. Nakon 10 sekundi bez radnje postavljanje završava.

Temperatura, štednja i memorija

- Temperatura se automatski otkriva, prikazuje u °C i osvježava svakih 60 sekundi. Raspon: 0-50 °C.
- Držite strelicu dolje 2 sekunde za °F; ponovite za povratak na °C.
- Štedni način uključite/isključite dvostrukim pritiskom strelice dolje. „onSd” znači uključen, „--Sd” isključen.
- Pri prekidu napajanja sat zadržava vrijeme, ali zaslon i tipke ne rade. Nakon povratka napajanja prikazuje se točno vrijeme.

Bežično punjenje i čišćenje

- Metalni dodaci i neke maskice mogu smanjiti učinkovitost i izazvati pregrijavanje. Uklonite ih prije punjenja.
- Prije čišćenja iskopčajte sat. Koristite suhu krpu od mikrovlakana.

Sigurnosna upozorenja

- Proizvod nije igračka; držite ga izvan dohvata djece. Koristite samo priloženi kabel.
- Bežično punjenje ne koristite neprekidno dulje od 7 sati. Uklonite potpuno napunjen telefon.
- Samo za unutarnju uporabu. Zaštitite od vode, vlage, plamena, topline i izravnog sunca.
- Ne prekoračujte nazivni izlaz; preopterećenje može izazvati požar ili ozljedu.
- Ne koristite oštećen proizvod. Ne rastavljajte ga; pravilno ga reciklirajte.

Gumbasta baterija - mogući simptomi

- Ako se pretinac baterije ne može sigurno zatvoriti, prestanite koristiti proizvod i držite ga podalje od djece.
- Baterija u jednjaku možda nema jasne simptome. Dijete može kašljati, gušiti se ili sliniti; djelovati kao da ima želučane tegobe ili virozu; povraćati; pokazivati na grlo ili trbuh; imati bol u trbuhu, prsima ili grlu; biti umorno, neobično tiho ili privrženo; izgubiti apetit ili odbijati krutu hranu.
- Simptomi mogu varirati, a bol jačati i popuštati. Povraćanje svježe, svijetlocrvene krvi posebno je ozbiljan znak - odmah potražite liječničku pomoć.
- Budući da simptomi nisu uvijek očiti, redovito provjeravajte sve plosnate, rezervne i ugrađene gumbaste baterije.

Odlaganje i sukladnost

- Proizvod i baterije ne bacajte u kućni otpad. Predajte ih u zbirni centar prema lokalnim pravilima i Direktivi 2012/19/EU (WEEE).
- Uređaj ispunjava odgovarajuće zahtjeve Direktive 2014/53/EU.
- Neodobrene izmjene mogu poništiti pravo uporabe. Uređaj ispunjava 15. dio FCC pravila: ne smije izazivati štetne smetnje i mora prihvatiti primljene smetnje.
- Ako ometa radio/TV, preusmjerite antenu, povećajte udaljenost, koristite drugi strujni krug ili se obratite stručnjaku.
- Referenca dobavljača: MA-3674. Proizvođač/uvoznik: The Source Wholesale / The Source Wholesale BV.

Български

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ЧАСОВНИК С БЕЗЖИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ

ОПАСНОСТ ОТ БАТЕРИЯ ТИП „КОПЧЕ”: Пазете далеч от деца. Поглъщането може до 2 часа да причини химически изгаряния, перфорация на меки тъкани и смърт. Незабавно потърсете медицинска помощ.

Органи за управление

1. Включване/изключване • 2. Увеличаване • 3. Режим (MODE) • 4. Намаляване • 5. USB Type-C вход • 6. Дисплей за часа • 7. Дисплей за температурата • 8. Площ за безжично зареждане • 9. Бутон RESET

Комплект и технически данни

1× будилник с безжично зареждане

1× USB Type-C кабел

1× ръководство

Вход: 5 V / 2 A или 9 V / 2 A

Безжичен изход: 5 W / 7,5 W / 10 W

Работна честота: 110-205 kHz

Максимална RF мощност: 59 dBμA/m

Основна работа

- След включване LED дисплеят редува часа и температурата.
- Регулирайте яркостта с ON/OFF.
- Изберете режим с MODE. Когато се покаже, задръжте MODE и променете стойността със стрелките.

Час и дата

- Час: 12- или 24-часов формат; минути 00-59. При 12-часов режим PM се показва вляво.
- Дата: месец 1-12, ден 1-31, година 2000-2099.
- DP-1: часът се показва 10 секунди, датата 3 секунди, циклично.
- DP-2: изберете с MODE постоянен дисплей на датата.
- DP-3: изберете с MODE постоянен дисплей на часа.

Аларми A1, A2 и A3

- Натиснете MODE два пъти; светва „on:A1”. Със стрелките включете/изключете A1.
- Задръжте MODE 3 секунди. Настройте час и минути; задържането на стрелка променя бързо стойността. MODE потвърждава стъпките.
- При „on:A2” включете/изключете A2 и задръжте MODE за настройка.
- Настройте A3 по същия начин.
- Потвърдете с MODE. След 10 секунди без действие настройката приключва.

Температура, икономия и памет

- Температурата се отчита автоматично, показва се в °C и се обновява на 60 секунди. Диапазон: 0-50 °C.
- Задръжте стрелката надолу 2 секунди за °F; повторете за °C.
- Включете/изключете икономичния режим с двойно натискане на стрелката надолу. „onSd” е включен, „--Sd” изключен.
- При прекъсване на тока часовникът пази часа, но дисплеят и бутоните не работят. При възстановяване показва правилния час.

Безжично зареждане и почистване

- Метални аксесоари и някои калъфи могат да намалят ефективността и да причинят прегряване. Отстранете ги преди зареждане.
- Изключете часовника преди почистване. Използвайте суха микрофибърна кърпа.

Предупреждения

- Продуктът не е играчка; пазете го от деца. Използвайте само приложения кабел.
- Не използвайте безжично зареждане непрекъснато повече от 7 часа. Махнете напълно заредения телефон.
- Само за употреба на закрито. Пазете от вода, влага, пламък, топлина и пряко слънце.
- Не превишавайте номиналната мощност; претоварването може да причини пожар или нараняване.
- Не използвайте повреден продукт. Не го разглобявайте; рециклирайте правилно.

Батерия тип „копче” - възможни симптоми

- Ако отделението не се затваря сигурно, спрете употребата и пазете продукта от деца.
- Батерия в хранопровода може да няма ясни симптоми. Детето може да кашля, да се дави или слюноотделя; да изглежда с разстроен стомах или вирус; да повръща; да сочи гърлото или корема; да има болка в корема, гърдите или гърлото; да е уморено, необичайно тихо или прилепчиво; да загуби апетит или да отказва твърда храна.
- Симптомите могат да се менят, а болката да се усилва и отслабва. Повръщането на прясна яркочервена кръв е особено сериозно - незабавно потърсете медицинска помощ.
- Тъй като симптомите не винаги са очевидни, проверявайте редовно всички плоски, резервни и поставени в продукти батерии.

Изхвърляне и съответствие

- Не изхвърляйте продукта и батериите с битовия отпадък. Предайте ги за електронни отпадъци според местните правила и Директива 2012/19/ЕС (WEEE).
- Устройството отговаря на съответните изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
- Неодобрени промени могат да отменят правото на употреба. Устройството отговаря на част 15 на FCC: не трябва да причинява вредни смущения и трябва да приема получените смущения.
- При смущения на радио/TV преместете антената, увеличете разстоянието, използвайте друга верига или се обърнете към специалист.
- Референция на доставчика: MA-3674. Производител/вносител: The Source Wholesale / The Source Wholesale BV.

Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΟΛΟΪ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ-ΚΟΥΜΠΙΟΥ: Μακριά από παιδιά. Η κατάποση μπορεί μέσα σε 2 ώρες να προκαλέσει χημικά εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Χειριστήρια

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 2. Αύξηση τιμής • 3. Λειτουργία (MODE) • 4. Μείωση τιμής • 5. Είσοδος USB Type-C • 6. Ένδειξη ώρας • 7. Ένδειξη θερμοκρασίας • 8. Επιφάνεια ασύρματης φόρτισης • 9. Κουμπί RESET

Περιεχόμενα και τεχνικά στοιχεία

1× ξυπνητήρι με ασύρματη φόρτιση

1× καλώδιο USB Type-C

1× εγχειρίδιο

Είσοδος: 5 V / 2 A ή 9 V / 2 A

Ασύρματη έξοδος: 5 W / 7,5 W / 10 W

Συχνότητα λειτουργίας: 110-205 kHz

Μέγιστη ισχύς RF: 59 dBμA/m

Βασικός χειρισμός

- Μετά την ενεργοποίηση, η οθόνη LED εμφανίζει εναλλάξ ώρα και θερμοκρασία.
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα με ON/OFF.
- Επιλέξτε λειτουργία με MODE. Όταν εμφανιστεί, κρατήστε πατημένο το MODE και αλλάξτε την τιμή με τα βέλη.

Ώρα και ημερομηνία

- Ώρα: μορφή 12 ή 24 ωρών· λεπτά 00-59. Στη 12ωρη μορφή, το PM εμφανίζεται αριστερά.
- Ημερομηνία: μήνας 1-12, ημέρα 1-31, έτος 2000-2099.
- DP-1: ώρα για 10 δευτερόλεπτα και ημερομηνία για 3, κυκλικά.
- DP-2: επιλέξτε με MODE μόνιμη ένδειξη ημερομηνίας.
- DP-3: επιλέξτε με MODE μόνιμη ένδειξη ώρας.

Ξυπνητήρια A1, A2 και A3

- Πατήστε δύο φορές MODE· ανάβει „on:A1”. Με τα βέλη ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το A1.
- Κρατήστε MODE για 3 δευτερόλεπτα. Ρυθμίστε ώρα και λεπτά· παρατεταμένο πάτημα αλλάζει γρήγορα την τιμή. Το MODE επιβεβαιώνει.
- Στο „on:A2” ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το A2 και κρατήστε MODE για ρύθμιση.
- Ρυθμίστε το A3 με τον ίδιο τρόπο.
- Επιβεβαιώστε με MODE. Μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας η ρύθμιση κλείνει.

Θερμοκρασία, εξοικονόμηση και μνήμη

- Η θερμοκρασία ανιχνεύεται αυτόματα, εμφανίζεται σε °C και ανανεώνεται κάθε 60 δευτερόλεπτα. Εύρος: 0-50 °C.
- Κρατήστε το κάτω βέλος 2 δευτερόλεπτα για °F· επαναλάβετε για °C.
- Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την εξοικονόμηση πατώντας δύο φορές το κάτω βέλος. „onSd” σημαίνει ενεργή, „--Sd” ανενεργή.
- Σε διακοπή ρεύματος το ρολόι διατηρεί την ώρα, αλλά οθόνη και κουμπιά δεν λειτουργούν. Με την επαναφορά εμφανίζεται η σωστή ώρα.

Ασύρματη φόρτιση και καθαρισμός

- Μεταλλικά εξαρτήματα και ορισμένες θήκες μπορεί να μειώσουν την απόδοση και να προκαλέσουν υπερθέρμανση. Αφαιρέστε τα πριν από τη φόρτιση.
- Αποσυνδέστε το ρολόι πριν από τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε στεγνό πανί μικροϊνών.

Προειδοποιήσεις

- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι· μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε ασύρματη φόρτιση συνεχώς πάνω από 7 ώρες. Αφαιρέστε το πλήρως φορτισμένο τηλέφωνο.
- Μόνο για εσωτερικό χώρο. Προστατεύστε από νερό, υγρασία, φλόγα, θερμότητα και άμεσο ήλιο.
- Μην υπερβαίνετε την ονομαστική έξοδο· η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή τραυματισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο προϊόν. Μην το αποσυναρμολογείτε· ανακυκλώστε το σωστά.

Μπαταρία-κουμπί - πιθανά συμπτώματα

- Αν η θήκη μπαταρίας δεν κλείνει ασφαλώς, σταματήστε τη χρήση και κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Μπαταρία στον οισοφάγο μπορεί να μην δώσει σαφή συμπτώματα. Το παιδί μπορεί να βήχει, να πνίγεται ή να έχει σιελόρροια· να φαίνεται ότι έχει στομαχική διαταραχή ή ίωση· να κάνει εμετό· να δείχνει λαιμό ή κοιλιά· να πονά στην κοιλιά, το στήθος ή τον λαιμό· να είναι κουρασμένο, ασυνήθιστα ήσυχο ή προσκολλημένο· να χάσει την όρεξη ή να αρνείται στερεά τροφή.
- Τα συμπτώματα μπορεί να μεταβάλλονται και ο πόνος να αυξομειώνεται. Εμετός με φρέσκο, έντονο κόκκινο αίμα είναι ιδιαίτερα σοβαρός - ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Επειδή τα συμπτώματα δεν είναι πάντα εμφανή, ελέγχετε τακτικά όλες τις επίπεδες, εφεδρικές και τοποθετημένες μπαταρίες-κουμπιά.

Απόρριψη και συμμόρφωση

- Μην απορρίπτετε προϊόν και μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα σε συλλογή ηλεκτρονικών αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και την Οδηγία 2012/19/ΕΕ (WEEE).
- Η συσκευή πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.
- Μη εγκεκριμένες αλλαγές μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης. Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 FCC: δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και πρέπει να δέχεται τις λαμβανόμενες.
- Σε παρεμβολές ραδιοφώνου/TV, αλλάξτε θέση κεραίας, αυξήστε την απόσταση, χρησιμοποιήστε άλλο κύκλωμα ή συμβουλευτείτε τεχνικό.
- Αναφορά προμηθευτή: MA-3674. Κατασκευαστής/εισαγωγέας: The Source Wholesale / The Source Wholesale BV.