

## Elektrický sekáček potravin

### Vlastnosti produktu

Tento nabíjecí mini mixér má unikátní design, konstrukci odolnou vodě, je bez kabelů a je přenosný. Intenzitu mletí můžete kontrolovat pomocí elektronického indukčního bezpečnostního spínače tím, že jej stisknete.

Snadno se čistí a lze sterilizovat při vysokých teplotách.

Odnímatelné části se mohou omýt přímo vodou.

### Popis produktu

Vypínač

Protiskluzový silikon

Hlavní tělo zařízení

USB nabíjecí port

Čepel

Nádoba mixéru

Protiskluzový spodek

### Obsah balení

Hlavní motor

Čepel (2)

Nádoba mixéru (1x 200ml, 1x 300ml)

USB nabíjecí kabel

Příručka

### Specifikace produktu

Název produktu	Nabíjecí mini mixér
Objem	250ml
Napětí baterky	3,7V
Provozní proud	1,2A
Výkon	30W
Doba provozu	30 - 40 min.
Vstupní napětí	5V
Vstupní proud	1A

### Pokyny

#### 1. Před prvním použitím:

Nabijte úplně, modrá kontrolka bude svítit, když bude mixér nabitý úplně.

Důkladně omyjte nabíjecí mini mixér.

#### 2. Založte čepele na osu nádoby mixéru a vložte jídlo do nádoby (až po vrch).

3. Když máte jídlo v nádobě, nasadte kryt podél dvou drážek na nádobě mixéru. Modrá kontrolka blikne 5-krát, pokud byl kryt nasazen správně. Stiskněte vypínač pro rozmixování jídla. Netlačte jídlo na sílu do nádoby, protože to znemožní otáčení čepelí. Pokud se čepele netočí, zkuste odebrat trochu jídla a zkuste to znovu.

4. Mini mixér se zastaví 30 sekund poté, co stisknete vypínač. Pokud jídlo není rozmixováno tak jak chcete, stiskněte vypínač znovu a mixujte dále. Když jste skončili s mixováním, sundejte kryt a vyprázdněte obsah. Po použití omyjte nádobu a čepele vodou.

#### 5. Popis kontrolky

Stav	Kontrolka
Nabíjí se	Červená kontrolka svítí
Plně nabitý Modrá kontrolka svítí	Modrá kontrolka svítí

Bezpečnostní spínač je zapnutý	Modrá kontrolka blikne 5-krát
Bezpečnostní spínač je vypnutý	Červená a modrá kontrolka blikne 2-krát
Zařízení pracuje	Modrá kontrolka svítí 30 sekund
Vybitá baterka	Červená kontrolka svítí 10 sekund

## Varování

Nabijte před prvním použitím.

Před tím, než začnete dávat jídlo do nádoby, ujistěte se, že čepele zapadly správně na místo a mohou se volně hýbat.

Dávejte si pozor, abyste ostrými předměty nepoškrábali zařízení.

Nepřetěžujte mixér.

Nedávejte mixér do mikrovlnky nebo chladničky, mohlo by to vést k poškození. Nádoba mixéru snese teplotu 100 °C, takže ji můžete vysterilizovat vařící vodou.

Nepoužívejte mixér ke zpracování tvrdých potravin jako rýže, kávová zrnka nebo kostky ledu.

Když mixér pracuje, nedotýkejte se odnímatelných částí jako čepelí nebo motoru. Mohlo by dojít k poranění a poškození produktu.

Nikdy nepoužívejte mixér déle než 30 vteřin bez přestávky. Když mixér mixoval 3krát 30 sekund (90 sekund), nechte jej na 2 minuty vychladnout. Prodlouží to životnost produktu.

Nedotýkejte se čepelí, mohli byste se poranit. Při manipulaci s čepelemi je držte za středovou osu.

K čištění produktu nepoužívejte drátěnky, brusné čisticí prostředky nebo tekutiny jako benzín nebo aceton.

Tento produkt se nesmí mýt v myčce nádobí.

Prosíme skladujte produkt mimo dosah dětí. Tento produkt se nesmí používat osobami se sníženými fyzickými, sensorovými nebo duševními schopnostmi.

Produkt je určen pouze pro domácí použití.

Produkt není určen pro průmyslové použití.

## Čištění

Prosíme omyjte hlavní motor, čepele a nádobu mixéru ihned po použití.

Produkt se může čistit přímo vodou nebo měkkým navlhčeným hadříkem.

Pro správné vyčištění můžete použít přiměřené množství čisticího prostředku a umýt ho houbou a teplou vodou.

Čepele jsou velmi ostré. Nedotýkejte se jich abyste se vyhnuli poranění.

K čištění produktu nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo agresivní tekutiny.

Nikdy nesterilizujte kteroukoli část produktu při vysokých teplotách.

Před uskladněním nechte produkt důkladně vyschnout.

Prosíme nabijte produkt alespoň jednou za 3 měsíce.

Příznaky	Kontrolka	Příčina	Řešení
Při stisknutí vypínače se zařízení nezapne	Střídavě bliká červená a modrá kontrolka	Motor a nádoba nejsou správně spojeny	Spojte motor a nádobu správně
	Svíí červená kontrolka	Vybitá baterka	Nabijte baterku
	Svíí modrá kontrolka	Motor je poškozený nebo zaseknutý	Zkuste otočit osu motoru. Pokud to nepomůže, mixér je třeba opravit
Baterku nelze nabít	Kontrolka nesvíí	Překontrolujte, zda je nabíjecí kabel připojen správně	Vyměňte nabíjecí kabel
Při prvním použití motor nepříjemně smrdí		Při prvním použití je to normální	
Čepele se zasekávají		Čepele jsou zaseknuté v jídle	Vyjměte hlavní motor, vyjměte jídlo a nakrájejte ho na menší kousky nebo odeberte kus jídla z nádoby