

Nabíjecí přenosný vysavač

Uživatelská příručka

Popis produktu:

1. Kryt nádoby na prach
2. Nádoba na prach
3. HEPA filtr
4. LED kontrolka
5. Vypínač
6. Nabíjecí port
7. Výstup vzduchu
8. Prachový nástavec
9. Prodloužený nástavec
10. Kartáčový nástavec

Specifikace:

- Vstup: 5V - 12A
- Výkon: 120W
- LED kontrolka

Obsah balení:

- Přenosný vysavač
- Prachový nástavec
- Prodloužený nástavec
- Kartáčový nástavec
- USB-C kabel
- Příručka

Bezpečnostní pokyny:

- Nepokoušejte se sami vysavač rozebrat nebo opravit, protože byste jej mohli poškodit.
- Neblokujte vstup nebo výstup vzduchu, protože by to mohlo vést k přehřátí nebo poškození.
- Pokud se vysavač nabíjí, nepoužívejte jej. Před nabíjením vysavač vypněte.
- Nenabíjejte vysavač déle než 24 hodin, nenabíjejte jej při teplotě nižší než 0 °C a vyšší než 40 °C abyste nepoškodili baterku.
- Pokud používáte vysavač, nekuřte a nepoužívejte nic hořlavého.
- Tento produkt není vodotěsný. Nemyjte jej pod vodou, nepoužívejte jej v koupelně a nepoužívejte jej k vysávání kapalin.
- Pokud během nabíjení nebo používání ucítíte pach, uslyšíte divný zvuk nebo vysavač je příliš horký, vypněte jej a přestaňte jej používat.
- Nevystavujte produkt přímému slunci v autě, aby se nepřehřál nebo aby se nestala nehoda.
- Skladujte produkt na suchém místě.

Pokyny:

1. Zapnutí/vypnutí:

Tento přenosný vysavač má dva výkony. Chcete-li jej zapnout, stiskněte na chvíli vypínač. Když se vysavač zapne, rozsvítí se bílá LED kontrolka. Pokud vypínač stisknete znovu, přepne se na druhý výkon.

2. Nabíjení přenosného vysavače:

K nabíjení produktu použijte přibalený USB-C kabel. Zapojte kabel do 5V adaptéru nebo nabíječky. Před nabíjením se ujistěte, že vysavač je vypnutý. Během nabíjení bude LED kontrolka svítit červeně. Když bude vysavač nabitý, rozsvítí se zeleně. Následně produkt odpojte od nabíječky, abyste se vyhnuli přebití baterky.

Zapojení a provoz

- Prodloužený nástavec: tento nástavec můžete použít na těžko dostupná místa a mezery.
- Kartáčový nástavec: hodí se k čištění polštářů, podložek, klávesnic a jiných povrchů.
- Prachový nástavec: připojte tento nástavec na výstup vzduchu z vysavače. Založte jej a otočte jej dokud bezpečně nezapadne na místě. Tento nástavec je vhodný k odstranění prachu nebo k nafouknutí menších produktů.

Čištění:

- Kryt nádoby na prach lze odstranit otočením. Nyní můžete vysypat její obsah.
- Filtr lze vyjmout otočením nádoby na prach. Můžete jej vyčistit nebo vyměnit. Po vyčištění se prosíme ujistěte, že je filtr suchý před tím, než jej založíte zpět do vysavače, aby se do vysavače nedostala vlhkost.