

Dinamit óra

Használati utasítás

Az órán két gomb van:

A felső gomb, az utasításban „T”-vel jelölve, szolgál az üzemmódváltásra.

Az alsó gomb, az utasításban „B”-vel jelölve, szolgál a beállításokra.

Az ébresztő kijelzője:

Az óra standard módon mutatja az időt. Ha szeretné az ébresztőt látni, akkor nyomja meg a „B” gombot. Ha a dátumot szeretné látni, akkor újra nyomja meg a „B” gombot. Ha a másodperceket szeretné látni, akkor újfent a „B” gombot kell megnyomnia. Ha szeretne visszatérni az idő kijelzéséhez, akkor megint a „B” gombot kell megnyomnia.

Az óra be- és kikapcsolása, valamint beállítása:

Nyomja meg a „T” gombot, hogy az óra beállításaihoz kerüljön. A kijelzőn megjelenik az „AL” felirat és az óra elkezd villogni.

A hang bekapcsolásához nyomja meg a „B” gombot – a kijelzőn megjelenik az ébresztőóra jelképe. Ha szeretné bekapcsolni az ébresztőt, akkor újra nyomja meg a „B” gombot.

Megszólal egy kis jelzés, ami minden kerek órában jelezni fog függetlenül attól, hogy az ébresztőóra be van-e kapcsolva vagy nincs. Ha szeretné az ébresztőt kikapcsolni, nyomja meg a „B” gombot. Újra hallani fogja a jelzést, ami minden óra jelez. Ha minden hangot szeretne kikapcsolni, nyomja meg újra a „B”.

Ha az ébresztőn akarja beállítani az időt, nyomja meg a „T” betűt a beállítások módban (lásd az 1. pontot). Az óra elkezd villogni. Használja a „B” gombot a kívánt idő beállítására. Ezután nyomja meg a „T” gombot, hogy áttérjen a percre, amit a „B” gomb segítségével állíthat be. Nyomja meg a „T” gombot, hogy elmentse a módosításokat és visszatérjen az óra módba. Amikor az ébresztő bekapcsol, akkor bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja. Az ébresztőn nincs „snooze” - szundi 5 percre funkció.

A dátum és az idő beállítása:

Ha a dátumot akarja beállítani, négyszer nyomja meg a „T” gombot normál módban.

Válassza ki a „B” gomb segítségével a hónapot, majd nyomja meg a „T” gombot a választás megerősítéséhez és a napra való átmenetelhez. Használja a „B” gombot a nap beállítására.

Nyomja meg a „T” gombot, hogy áttérjen az idő beállítására. A „B” gomb segítségével állítsa be az időt – választhat a 12 órás és a 24 órás mód közül. Nyomja meg a „T” gombot a választás megerősítéséhez és a percekre való átmenetelhez. Használja a „B” gombot a perc beállítására és a „T” gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást. Végezetül a módosítások elmentéséhez nyomja meg a „B” gombot.

Figyelmeztetés:

A kijelzőt védőfólia óvja, amit el kell távolítani.

Az óra 1×AAA elemre működik (a csomagolás nem tartalmazza).