

## Vezeték nélküli ugrókötel

### Kijelző

W (Súly: 20 – 120 kg) T (Idő: 1 – 60 perc.) L (Ugrásszámláló: 10 – 300) C (Kalória: 0 – 999)

### Bekapcsolás/kikapcsolás

Ha szeretné bekapcsolni a vezeték nélküli ugrókötelet, akkor nyomja meg az ON gombot.

Ha szeretné kikapcsolni a vezeték nélküli ugrókötelet, akkor 3 másodpercig tartsa nyomva az ON gombot.

### Beállítások

Nyomja meg a SET gombot a kijelzőn lévő információk beállításához.

Nyomja meg a SET gombot 3 másodpercig a kijelző megvilágításának kikapcsolásához.

### Fel

Nyomja meg az UP gombot az emeléshez és tartsa a 10-el való emeléshez.

### Le

Nyomja meg a DN gombot a csökkentéshez és tartsa a 10-el való csökkentéshez.

### Használati utasítás

1. Nyomja meg az ON gombot a vezeték nélküli ugrókötel bekapcsolásához, sípoló hangot fog hallani.
2. A vezeték nélküli ugrókötel bekapcsolása után nyomja meg a SET gombot a testsúlya megadásához. A testsúly értéke villogni kezd, ekkor megnyomhatja az UPIDN gombot, hogy megadja a testsúlyát.
3. Újból nyomja meg a SET gombot a testsúlya igazolására. Most megadhatja a kívánt edzésidőt az UPIDN gomb megnyomásával. A minimum idő 1 perc, a maximum idő 60 perc.
4. Nyomja meg megint a SET gombot az edzésidő igazolására és az ugrásszám megadására. Az ugrásszám villogni kezd. Most módosíthatja az ugrásszámot az UPIDN gomb megnyomásával. A minimum ugrásszám 10, a maximum pedig 300.
5. Nyomja meg újból a SET gombot az ugrásszám igazolására és a beállítás mód befejezésére.
6. A vezeték nélküli ugrókötel 12 másodpercig sípolni fog, ha a visszaszámlálás eléri a nullát.
7. A vezeték nélküli ugrókötel 3 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol.

Figyelmeztetés: A termék adatmemóriát tartalmaz. A memória előre beállított. Ha használja az ugrókötelet, nem állíthatja be a memóriaértékeket. Az akkumulátort a csomag tartalmazza.