

## Elektrický sekáčik na potraviny

### Vlastnosti produktu

Tento nabíjateľný mini mixér má unikátny dizajn, konštrukciu odolnú vode, je bez káblov a je prenosný. Intenzitu mletia môžete kontrolovať pomocou elektronického indukčného bezpečnostného spínača tým, že ho stlačíte.

Lahko sa čistí a dá sa sterilizovať pri vysokých teplotách.

Odoberateľné časti sa môžu umyť priamo vodou.

### Popis produktu

Vypínač

Protišmykový silikón

Hlavné telo zariadenia

USB nabíjací port

Čepeľ

Nádoba mixéra

Protišmykový spodok

### Obsah balenia

Hlavný motor

Čepeľ (2)

Nádoba mixéra (1x 200ml, 1x 300ml)

USB nabíjací kábel

Príručka

### Špecifikácie produktu

Názov produktu	Nabíjateľný mini mixér
Objem	250ml
Napätie baterky	3,7V
Prevádzkový rúd	1,2A
Výkon	30W
Doba prevádzky	30 - 40 min.
Vstupné napätie	5V
Vstupný prúd	1A

### Pokyny

#### 1. Pred prvým použitím:

Nabite úplne, modrá kontrolka bude svietiť, keď bude mixér nabitý úplne.

Dôkladne umyte nabíjateľný mini mixér.

#### 2. Zložte čepele na os nádoby mixéra a vložte jedlo do nádoby (až po vrch).

3. Keď máte jedlo v nádobe, nasadte kryt pozdĺž dvoch drážiek na nádobe mixéra. Modrá kontrolka blikne 5 krát, ak bol kryt nasadený správne. Stlačte vypínač pre rozmixovanie jedla. Netlačte jedlo na silu do nádoby, pretože to znemožní otáčanie čepele. Ak sa čepele netočia, skúste odobrať trochu jedla a skúste to znova.

4. Mini mixér sa zastaví 30 sekúnd po tom, čo stlačíte vypínač. Ak jedlo nie je rozmixované tak ako chcete, stlačte vypínač znova a mixujte ďalej. Keď ste skončili s mixovaním, dajte dole kryt a vyprázdňte obsah. Po použití umyte nádobu a čepele vodou.

#### 5. Popis kontroliek

Stav	Kontrolka
Nabíja sa	Červená kontrolka svieti
Plne nabitý	Modrá kontrolka svieti

Bezpečnostný spínač je zapnutý	Modrá kontrolka blikne 5-krát
Bezpečnostný spínač je vypnutý	Červená a modrá kontrolka blikne 2-krát
Zariadenie pracuje	Modrá kontrolka svieti 30 sekúnd
Vybitá baterka	Červená kontrolka svieti 10 sekúnd

## Varovania

Nabite pred prvým použitím.

Pred tým ako začnete dávať jedlo do nádoby, uistite sa, že čepele zapadli správne na miesto a môžu sa voľne hýbať.

Dávajte si pozor, aby ste ostrými predmetmi nepoškriabali zariadenie.

Nepreťažujte mixér.

Nedávajte mixér do mikrovlnky alebo chladničky, mohlo by to viesť k poškodeniu. Nádoba mixéra znesie teplotu 100°C, takže ju môžete vysterilizovať vriacou vodou.

Nepoužívajte mixér na spracovanie tvrdých potravín ako ryža, kávové zrnká alebo kocky ľadu.

Keď mixér pracuje, nedotýkajte sa odnímateľných častí ako čepele alebo motora. Mohlo by to viesť k poraneniu a poškodeniu produktu.

Nikdy nepoužívajte mixér dlhšie ako 30 sekúnd bez prestávky. Keď mixér mixoval 3-krát 30 sekúnd (90 sekúnd), nechajte ho na 2 minúty vychladnúť. Predlži to životnosť produktu.

Nedotýkajte sa čepele, mohli by ste sa poraniť. Pri manipulácii s čepeľami ich držte za stredovú os.

Na čistenie produktu nepoužívajte drôtenky, brúsne čistiace prostriedky alebo tekutiny ako benzín alebo acetón. Tento produkt sa nesmie umývať v umývačke riadu.

Prosíme skladujte produkt mimo dosahu detí. Tento produkt sa nesmie používať osobami so zníženými fyzickými, senzorovými alebo duševnými schopnosťami.

Produkt je určený len pre domáce použitie.

Produkt nie je určený pre priemyselné použitie.

## Čistenie

Prosíme umyte hlavný motor, čepele a nádobu mixéra ihneď po použití.

Produkt sa môže čistiť priamo vodou alebo mäkkou navlhčenou handričkou.

Pre správne vyčistenie môžete použiť primerané množstvo čistiaceho prostriedku a umyť ho hubkou a teplou vodou.

Čepele sú veľmi ostré. Nedotýkajte sa ich aby ste sa vyhli poraneniu.

Na čistenie produktu nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky alebo agresívne tekutiny.

Nikdy nesterilizujte ktorúkoľvek časť produktu pri vysokých teplotách.

Pred uskladnením nechajte produkt dôkladne vyschnúť.

Prosíme nabite produkt aspoň raz za 3 mesiace.

Príznaky	Kontrolka	Príčina	Riešenie
Pri stlačení vypínača sa zariadenie nezapne	Striedavo bliká červená a modrá kontrolka	Motor a nádoba nie sú správne spojené	Spojte motor a nádobu správne
	Svieti červená kontrolka	Vybitá baterka	Nabite baterku
	Svieti modrá kontrolka	Motor je poškodený alebo zaseknutý	Skúste otočiť os motora. Ak to nepomôže, mixér treba opraviť
Baterka sa nedá nabiť	Kontrolka nesvieti	Prekontrolujte, či je nabíjací kábel pripojený správne	Vymeňte nabíjací kábel
Pri prvom použití motor nepríjemne smrdí		Pri prvom použití je to normálne	
Čepele sa zasekávajú		Čepele sú zaseknuté v jedle	Vyberte hlavný motor, vyberte jedlo a nakrájajte ho na menšie kúsky alebo odoberte kus jedla z nádoby