

## Projektor hviezd astronaut

### Upozornenie

- Svetelný zdroj hviezd a nebúl je silný, nepozerajte sa priamo do zdroja svetla
- Hlava a telo astronauta sú spolu držané magnetmi, pričom smer hlavy je možné nastaviť. Hlavu a telo nenatáhujte nasilu, inak môžete pretrhnúť káble.

### Poznámka o žiarivosti

Jasnosť hviezd (jasnosť laseru) je veľmi ovplyvnená teplotou prostredia a dobou užívania. Laser funguje v rozmedzí teplôt 10° - 40°C.

Ak je teplota prostredia nižšia ako 10°, naštartovanie lasera trvá dlhšie a je možné, že hviezdy bude vidno až po chvíli.

Ak je teplota prostredia vysoká, laserový projektor stmavne po dlhšej prevádzke (laser sa pri fungovaní zahrieva). Ak k tomu dôjde, prosíme vypnite laser a nechajte ho vychladnúť (obvykle to trvá viac ako 15 minút). Potom zreštartujte projektor aby sa dostal na normálnu úroveň svietivosti.

Prosíme najprv pripojte podstavec a uistite sa, že nohy astronauta na ňom pevne stoja.

Smer projekcie môžete nastaviť tým, že otočíte hlavou astronauta.

### Návod na obsluhu

Poznámka: Produkt musí byť pripojený k napájaciemu káblu aby sa dal používať.

- Hlavný vypínač: krátkym stlačením zapnete projektor, dlhým stlačením vypnete projektor, nebula a hviezdy sa zapnú automaticky po zapnutí.
- Prepínač nebuly: krátkym stlačením prepnete farbu nebuly, vždy keď stlačíte tlačidlo, zmení sa farba; dlhým stlačením vypnete nebula a krátkym stlačením ju znova zapnete.
- Prepínač hviezd: krátkym stlačením meníte trblietanie hviezd, dlhým stlačením hviezdy vypnete a krátkym stlačením ich znova zapnete.
- Kontrolka časového indikátora: stlačením tlačidla časovania na diaľkovom ovládači zapnete kontrolku časového indikátora, dlhým stlačením vypnete časovanie po čom kontrolka časového indikátora prestane svietiť.

Timing indicator - časový indikátor

Nebula switch - prepínač nebuly

Power switch - hlavný vypínač

Star switch - prepínač hviezd

Power jack - napájací konektor

### Návod na diaľkové ovládanie

Switch: Vypínač

Nebula brightness +: jasnosť nebuly +

Nebula change speed -: rýchlosť zmeny nebuly -

Nebula brightness -: jasnosť nebuly -

Star breathing rate -: trblietanie hviezd -

Star switch: prepínač hviezd

Star brightness: jasnosť hviezd -

Time switch: časovač

Nebula color switching: zmena farby nebuly

Nebula change speed +: rýchlosť zmeny nebuly +  
Star breathing rate +: trblietanie hviezd +  
Star brightness +: jasnosť hviezd +

- Vypínač: krátkym stlačením zapnete projektor, dlhým stlačením vypnete projektor, nebula a hviezdy sa zapnú automaticky po zapnutí.
- Časovač: funkcia časovača je rozdelená na dve úrovne, konkrétne 45 minútové a 90 minútové časovanie. Stlačte raz aby sa kontrolka časového indikátora rozsvietila na modro, čím nastavíte 45 minútový časovač; stlačte znova aby sa kontrolka časového indikátora rozsvietila na červeno, čím nastavíte 90 minútový časovač. Kontrolka svieti, keď je časovač zapnutý. Dlhým stlačením vypnete časovač, čím aj vypnete kontrolku.
- Jasnosť nebuly +: Jasnosť nebuly má 5 úrovní. Základné nastavenie je stredné nastavenie. Stlačením tlačidla zvýšite jasnosť o jednu úroveň.
- Zmena farby nebuly: Stlačením tlačidla zmeníte farbu nebuly. Po tom, čo prejdete celým cyklom sa vrátite k základnej farby nebuly. Dlhým stlačením vypnete nebulu. Krátkym stlačením ju viete znova zapnúť.
- Rýchlosť zmeny nebuly -: Rýchlosť zmeny nebuly je rozdelená na 0-1-2-3-4 päť rýchlostí, 0 je statické svietenie, 4 je najrýchlejšia zmena, 2 je základné nastavenie. Rýchlosť zmeny nebuly sa zníži pri každom stlačení tlačidla až pokým sa nedostanete na 0.
- Rýchlosť zmeny nebuly+: Rýchlosť zmeny nebuly sa zvýši pri každom stlačení tlačidla až pokým sa nedostanete na 4.
- Jasnosť nebuly -: Jasnosť nebuly má 5 rovni, základné nastavenie je stredné nastavenie. Jasnosť sa zníži pri každom stlačení tlačidla.
- Prepínač hviezd: Dlhým stlačením vypnete hviezdy, krátkym stlačením ich znova zapnete.
- Trblietanie hviezd -: Rýchlosť trblietania hviezd je rozdelená na 0-1-2-3, na 0 hviezdy svietia nepretržite, 3 je najvyššia rýchlosť trblietania, 2 je základné nastavenie. Rýchlosť trblietania hviezd sa zníži pri každom stlačení tlačidla až pokým sa nedostanete na 0.
- Trblietanie hviezd +: Rýchlosť trblietania hviezd sa zvýši pri každom stlačení tlačidla až pokým sa nedostanete na 3.
- Jasnosť hviezd -: Jasnosť hviezd je možné nastaviť pri stálom svietení. Toto tlačidlo nefunguje ak je nastavené trblietanie hviezd. Jasnosť má 3 úrovne. Základným nastavením je 3. Jasnosť hviezd sa zníži pri každom stlačení tlačidla až pokým sa nedostanete na minimálnu jasnosť.
- Jasnosť hviezd +: Po zapnutí je jasnosť nastavená na maximum. Ak je jasnosť znížená, stlačením tlačidla ju zvýšite, až pokým sa nedostanete na maximum.

Materiál: ABS/PC/PVC/TPE

Farba: biela

Vlnová dĺžka lasera: 532nm

LED výkon <5W

Ovládanie: diaľkové

Dosah diaľkového ovládania: <5m (maximálna vzdialenosť)

Vstup: 100-240V, 50/60Hz, 0,4A

Funkčný vstup: 5V 1A

Rozmery: 120x113x228mm

Prostredie: interiér (tmavý je lepší)

Prevádzková teplota: 10° - 40°C

Produkt nie je hračky, deti by produkt nemali používať sami, prosíme, aby náš produkt používali len dospelí!

**NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO ZDROJA LASERU!**