

Ďakujeme, že ste si kúpili tento elektrický otvárač vína.

Pred prvým použitím

Aby ste zaistili bezpečnosť a zachovali si vysoko kvalitný produkt, odporúčame, aby ste si prečítali a postupovali podľa týchto pokynov.

- Neponárajte zariadenie do vody alebo iných tekutín aby ste sa vyhli poraneniu a poškodeniu produktu.
- Nestrkajte do vývrtky prsty a ani žiadne iné nástroje aby ste sa vyhli poraneniu a poškodeniu.
- Produkt skladujte mimo dosah detí.
- Nerozoberajte produkt, inak záruka prepadá.
- Netlačte na produkt pri otváraní fľaše a ani sa nesnažte zrýchliť otváranie. Produkt funguje najlepšie ak pracuje voľne na nastavenú rýchlosť.
- Dlhodobé používanie je zakázané.
- Skladujte mimo horľavých a výbušných plynov

Ako založiť baterky

- zatlačte na šípku na kryte bateriek a potiahnite smerom hore aby ste vybrali kryt bateriek
- založte 4 x AA alkalické batérie so správnou polaritou
- založte a zakliknite kryt bateriek

Ako používať otvárač vína

Vyberte rezač fólie a založte ho na hrdlo fľaše. Držte ho medzi prstami, zatlačte, otočte ho o viac ako 360° a odrežte fóliu.

Jednou rukou držte fľašu a druhou otvárač. Fľašu založte do spodnej časti otvárača a snažte sa aby otvárač a fľaša boli v jednej línii.

Stlačte tlačidlo v jeho hornej časti a zároveň jemne pritisnite telo otvárača na fľašu. Špirála sa začne otáčať v smere otáčania hodinek, zareže sa do zátky a postupne ju vytiahne z fľaše v priebehu 6-8 sekúnd. Keď je zátka úplne vytiahnutá, otvárač sa automaticky vypne. Odoberte palec z tlačidla a vytiahnite otvárač z fľaše.

Stlačte tlačidlo v jeho spodnej časti pre uvoľnenie na 5-7 sekúnd aby sa zátka vysunula z otvárača. Uvoľnite tlačidlo a vytiahnite zátku.

- Tento produkt je vhodný na zátky s priemerom 20 – 24 mm a dĺžkou 44 mm.
- Tento produkt je vhodný na vínové fľaše s hrdlom s priemerom menším ako 35 mm a vnútorným priemerom hrdla 17,5 - 23 mm.

Upozornenia

- Počas otvárania držte pevne fľašu aj otvárač.
- Čepel rezača fólie je ostrá. Nedotýkajte sa jej prstami.
- Produkt skladujte mimo dosah detí.

- Počas otvárania sa snažte, aby otvárač a fľaša boli v jednej línii tak veľmi, ako je to len možné. Inak sa môže stať, že zátka sa nevytiahne.

Riešenie problémov

Ak otvárač nefunguje alebo prestane fungovať počas otvárania:

- Skontrolujte, či sú baterky založené správne.
- Skontrolujte, či baterky nie sú vybité.
- Skontrolujte, či fľaša a otvárač sú počas otvárania v jednej línii.

Ak ste skontrolovali vyššie uvedené a otvárač stále nefunguje správne, prosíme kontaktujte dodávateľa.