

Budík dynamit

Návod na použitie

Budík má dve tlačidlá:

Horné tlačidlo, v inštrukciách je označované ako „T“, ktorým sa prepína režim.

Dolné tlačidlo, v inštrukciách je označované ako „B“, ktorým sa menia nastavenia.

Zobrazenie budíka:

Hodinky štandardne zobrazujú čas. Ak chcete vidieť budík, stlačte tlačidlo „B“. Ak chcete vidieť dátum, stlačte znova tlačidlo B. Ak chcete vidieť sekundy, znova stlačte B. Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu času, znova stlačte B.

Zapnutie/vypnutie a nastavenie budíka:

Stlačte tlačidlo T aby ste sa dostali do nastavenia budíka. Na displeji sa zobrazí „AL“ a hodiny začnú blikať.

Pre zapnutie zvuku stlačte tlačidlo „B“ - na displeji sa zobrazí symbol pre budík. Ak chcete budík zapnúť, znova stlačte „B“. Ozve sa signál, ktorý pípa každú celú hodinu bez ohľadu na to, či je budík zapnutý alebo nie. Ak chcete budík vypnúť, znova stlačte „B“. Znova sa ozve signál, ktorý pípa každú celú hodinu. Ak chcete vypnúť všetky zvuky, znova stlačte B.

Ak chcete nastaviť čas budíka, stlačte „T“ v režime nastavenia (viď bod 1). Hodiny začnú blikať. Použite tlačidlo „B“ aby ste nastavili požadovanú hodinu. Potom stlačte „T“ aby ste prešli na minúty, ktoré môžete nastaviť prostredníctvom tlačidla „B“. Stlačte tlačidlo „T“ aby ste uložili zmeny a vrátili sa do režimu času.

Keď budík začne zvonieť, môžete ho vypnúť ktorýmkoľvek tlačidlo. Budík nemá funkciu „snooze“ - posunutie budíka o 5 minút.

Nastavenie dátumu a času:

Ak chcete nastaviť dátum, stlačte tlačidlo „T“ v normálnom režime štyri krát. Vyberte mesiac prostredníctvom tlačidla „B“ a potom stlačte „T“ pre potvrdenie výberu a pre prechod k nastaveniu dňa. Použite tlačidlo „B“ pre nastavenie dňa v mesiaci.

Stlačte tlačidlo „T“ pre prechod k nastaveniu času. Nastavte hodiny prostredníctvom tlačidlo „B“ - môžete si vybrať medzi 12 a 24 hodinovým režimom. Stlačte „T“ pre potvrdenie výberu a pre prechod k nastaveniu minút. Použite tlačidlo „B“ na nastavenie minút a potvrdte stlačením „T“. Pre uloženie zmien musíte na záver stlačiť tlačidlo „B“.

Upozornenie:

Displej je chránený ochrannou fóliou, ktorú je potrebné odstrániť.

Budík používa 1x AAA batériu (nie je súčasťou balenia).