Děkujeme, že jste si koupili tento elektrický otvírák vína.

Před prvním použitím

Abyste zajistili bezpečnost a zachovaly si vysoce kvalitní produkt, doporučujeme, abyste si přečetli a postupovali podle těchto pokynů.

- Neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin abyste se vyhnuli poranění a poškození produktu.
- Nestrkejte do vývrtky prsty a ani žádné jiné nástroje abyste se vyhnuli poranění a poškození.
- Produkt skladujte mimo dosah dětí.
- Nerozebírejte produkt, jinak záruka propadá.
- Netlačte na produkt při otevírání láhve a ani se nesnažte zrychlit otevírání. Produkt funguje nejlépe pokud pracuje volně na nastavenou rychlost.
- Dlouhodobé používání je zakázáno.
- Skladujte mimo hořlavých a výbušných plynů

Jak založit baterky
- zatlačte na šipku na krytu baterek a vytáhněte směrem nahoru abyste vybrali kryt baterek
- založte 4 x AA alkalické baterie se správnou polaritou
- založte a zaklikněte kryt baterek

Jak používat otvírák vína
Vyberte řezač fólie a založte jej na hrdlo láhve. Držte ho mezi prsty, zatlačte, otočte ho o více než 360° a odřízněte fólii.

Jednou rukou držte láhev a druhou otvírák. Láhev založte do spodní části otvíráku a snažte se aby otvírák a láhev byly v jedné linii.

Stiskněte tlačítko v jeho horní části a zároveň jemně přitiskněte tělo otvíráku na láhev. Spirála se začne otáčet ve směru otáčení hodinek, zařízne se do zátky a postupně ji vytáhne z láhve během 6-8 sekund. Když je zátka úplně vytažena, otvírák se automaticky vypne. Odeberte palec z tlačítka a vytáhněte otvírák z láhve.

Stiskněte tlačítko v jeho spodní části pro uvolnění na 5-7 sekund aby se zátka vysunula z otvíráku. Uvolněte tlačítko a vytáhněte zátku.

- Tento produkt je vhodný na zátky s průměrem 20 - 24 mm a délkou 44 mm.
- Tento produkt je vhodný na vínové láhve s hrdlem o průměru menším než 35 mm a vnitřním průměrem hrdla 17,5 - 23 mm.

upozornění
- Během otevírání držte pevně láhev i otvírák.
- Čepel řezače fólie je ostrá. Nedotýkejte se jí prsty.
- Produkt skladujte mimo dosah dětí.

- Během otevírání se snažte, aby otvírák a láhev byly v jedné linii tak velmi, jak je to jen možné. Jinak se může stát, že zátka se nevytáhne.

řešení problémů
Pokud otvírák nefunguje nebo přestane fungovat během otevírání:
- Zkontrolujte, zda jsou baterky založeny správně.
- Zkontrolujte, zda baterky nejsou vybité.
- Zkontrolujte, zda láhev a otvírák jsou během otevírání v jedné linii.

Pokud jste zkontrolovali výše uvedené a otvírák stále nefunguje správně, prosíme kontaktujte dodavatele.