
MULTILINGUAL PRODUCT MANUAL

RECHARGEABLE MIST FAN

FAN • WATER MIST • USB CHARGING



SK • CZ • HU • RO • PL • SI • HR • BG • GR

LANGUAGE INDEX

SK Slovenčina
CZ Čeština
HU Magyar
RO Română
PL Polski
SI Slovenščina
HR Hrvatski
BG Български
GR Ελληνικά


PRODUCT INFORMATION

Supplier item reference: 182-96
Product references: 124291 • 124292 • 124293 • 02/26
Made in China
The Source Wholesale BV, Joop Geesinkweg 701, 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht

SK / Slovenčina

NÁVOD NA POUŽITIE

NABÍJATEĽNÝ VENTILÁTOR S VODNOU HMLOU



Opis výrobku

1 Kontrolka napájania • 2 Nádržka rozprašovača • 3 Výstup jemnej hmly • 4 Tlačidlo hmly • 5 Tlačidlo rýchlosti • 6 Podstavec • 7 Uzáver plniaceho otvoru • 8 Nabíjací port USB • 9 Priestor na batériu

Príprava

- Vložte dodanú nabíjateľnú batériu so správnou polaritou +/− a nasaďte kryt priestoru na batériu. Používajte iba dodanú batériu.
- Otvorte uzáver nádržky, naplňte ju minerálnou vodou a uzáver riadne nasaďte späť, aby voda neunikala.
- Do vody nepridávajte parfumy ani iné chemikálie; kvapalina by sa mohla dostať do očí.
- Ak je nádržka prázdna, vypnite rozprašovanie a doplňte vodu. Ventilátor možno používať aj bez hmly.

Režim rozprašovania

- Jedno stlačenie tlačidla hmly: nepretržité rozprašovanie.
- Druhé stlačenie: prerušované rozprašovanie - niekoľko sekúnd rozprašuje, potom sa pozastaví a cyklus opakuje.
- Tretie stlačenie: vypnutie rozprašovania; modrá kontrolka zhasne.

Nastavenie rýchlosti

- Jedno stlačenie tlačidla rýchlosti: nízka rýchlosť.
- Druhé stlačenie: stredná rýchlosť.
- Tretie stlačenie: vysoká rýchlosť.
- Štvrté stlačenie: vypnutie ventilátora; modrá kontrolka zhasne.

Dôležité upozornenie

Ak z otvoru odkvapne malé množstvo vody, je to normálne a nejde o poruchu. Vypnite rozprašovanie, počkajte približne 5 sekúnd a potom ho znova zapnite.

Bezpečnosť

- Výrobok nie je hračka. Deti pri používaní vždy dohliadajte, aby ste predišli úrazu.
- Výrobok nie je vodotesný. Neponárajte ho do vody.
- Ventilátor nepoužívajte počas nabíjania.
- Vodu držte mimo priestoru na batériu, aby nedošlo ku skratu.
- Nabíjateľnú batériu smie nabíjať iba dospelá osoba alebo sa musí nabíjať pod jej dohľadom.
- Používajte iba dodaný nabíjací kábel a dodanú batériu.

Obsah balenia

1 ventilátor s hmlou • 1 nabíjateľná batéria • 1 stojan • 1 nabíjací kábel • 1 fľaštička na plnenie nádržky

Technické údaje

Vstup nabíjania	5 V / 1 A
Výstupný výkon	0.68 Wh
Výstupné parametre	3.7 V / 180 mA
Čas nabíjania	2 h
Prevádzka bez hmly	70-180 min
Prevádzka s hmlou	50-130 min*

* Nádržku je potrebné dopĺňať.


Likvidácia

Elektrické zariadenie ani batériu nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste podľa miestnych predpisov.

CZ / Čeština

NÁVOD K POUŽITÍ

NABÍJECÍ VENTILÁTOR S VODNÍ MLHOU



Popis výrobku

1 Kontrolka napájení • 2 Nádržka rozprašovače • 3 Výstup jemné mlhy • 4 Tlačítko mlhy • 5 Tlačítko rychlosti • 6 Podstavec • 7 Uzávěr plnicího otvoru • 8 Nabíjecí port USB • 9 Prostor pro baterii

Příprava

- Vložte dodanou nabíjecí baterii se správnou polaritou +/− a nasaďte kryt prostoru pro baterii. Používejte pouze dodanou baterii.
- Otevřete uzávěr nádržky, naplňte ji minerální vodou a uzávěr řádně nasaďte zpět, aby voda neunikala.
- Do vody nepřidávejte parfémy ani jiné chemikálie; kapalina by se mohla dostat do očí.
- Je-li nádržka prázdná, vypněte rozprašování a doplňte vodu. Ventilátor lze používat i bez mlhy.

Režim rozprašování

- Jedno stisknutí tlačítka mlhy: nepřetržité rozprašování.
- Druhé stisknutí: přerušované rozprašování - několik sekund rozprašuje, poté se pozastaví a cyklus opakuje.
- Třetí stisknutí: vypnutí rozprašování; modrá kontrolka zhasne.

Nastavení rychlosti

- Jedno stisknutí tlačítka rychlosti: nízká rychlost.
- Druhé stisknutí: střední rychlost.
- Třetí stisknutí: vysoká rychlost.
- Čtvrté stisknutí: vypnutí ventilátoru; modrá kontrolka zhasne.

Důležité upozornění

Pokud z otvoru odkápne malé množství vody, je to normální a nejde o závadu. Vypněte rozprašování, počkejte přibližně 5 sekund a poté je znovu zapněte.

Bezpečnost

- Výrobek není hračka. Při používání dětmi vždy zajistěte dohled, aby nedošlo k úrazu.
- Výrobek není vodotěsný. Neponořujte jej do vody.
- Ventilátor nepoužívejte během nabíjení.
- Vodu udržujte mimo prostor pro baterii, aby nedošlo ke zkratu.
- Nabíjecí baterii smí nabíjet pouze dospělá osoba nebo se musí nabíjet pod jejím dohledem.
- Používejte pouze dodaný nabíjecí kabel a dodanou baterii.

Obsah balení

1 ventilátor s mlhou • 1 nabíjecí baterie • 1 stojan • 1 nabíjecí kabel • 1 lahvička k plnění nádržky

Technické údaje

Vstup nabíjení	5 V / 1 A
Výstupní energie	0.68 Wh
Výstupní parametry	3.7 V / 180 mA
Doba nabíjení	2 h
Provoz bez mlhy	70-180 min
Provoz s mlhou	50-130 min*

* Nádržku je nutné doplňovat.


Likvidace

Elektrické zařízení ani baterii nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě podle místních předpisů.

HU / Magyar

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÚJRATÖLTHETŐ, VÍZPERMETEZŐ VENTILÁTOR



A készülék részei

1 Működésjelző fény • 2 Porlasztó víztartály • 3 Finompermet-kimenet • 4 Permetgomb • 5 Sebességgomb • 6 Talp • 7 Betöltőnyílás dugója • 8 USB-töltőcsatlakozó • 9 Akkumulátorrekesz

Előkészítés

- Helyezze be a mellékelt újratölthető akkumulátort a +/− polaritásnak megfelelően, majd tegye vissza a rekesz fedelét. Csak a mellékelt akkumulátort használja.
- Nyissa ki a tartály dugóját, töltse fel ásványvízzel, majd a szivárgás elkerüléséhez megfelelően zárja vissza.
- Ne adjon a vízhez parfümöt vagy más vegyszert; a folyadék a szembe kerülhet.
- Ha a tartály kiürül, kapcsolja ki a permetezést és töltse fel. A ventilátor permet nélkül is használható.

Permetezési mód

- A permetgomb első megnyomása: folyamatos permetezés.
- Második megnyomás: szakaszos permetezés - néhány másodperc permetezés után szünet következik, majd a ciklus ismétlődik.
- Harmadik megnyomás: a permetezés kikapcsol; a kék jelzőfény kialszik.

A sebesség beállítása

- A sebességgomb első megnyomása: alacsony fokozat.
- Második megnyomás: közepes fokozat.
- Harmadik megnyomás: magas fokozat.
- Negyedik megnyomás: a ventilátor kikapcsol; a kék jelzőfény kialszik.

Fontos tudnivaló

Ha a nyílásból kevés víz csepeg, az normális, nem a termék hibája. Kapcsolja ki a permetezést, várjon körülbelül 5 másodpercet, majd kapcsolja be újra.

Biztonság

- A termék nem játék. A balesetek megelőzése érdekében a gyermeket használat közben mindig felügyelje.
- A termék nem vízálló. Ne merítse vízbe.
- Töltés közben ne működtesse a ventilátort.
- A rövidzárlat elkerülése érdekében ne kerüljön víz az akkumulátorrekeszbe.
- Az akkumulátort csak felnőtt töltheti, illetve csak felnőtt felügyelete mellett tölthető.
- Csak a mellékelt töltőkábelt és akkumulátort használja.

A csomag tartalma

1 vízpermetező ventilátor • 1 újratölthető akkumulátor • 1 állvány • 1 töltőkábel • 1 tartálytöltő palack

Műszaki adatok

Töltési bemenet	5 V / 1 A
Kimeneti energia	0.68 Wh
Kimeneti névleges érték	3.7 V / 180 mA
Töltési idő	2 h
Üzemidő permet nélkül	70-180 min
Üzemidő permettel	50-130 min*

* A víztartályt újra kell tölteni.


Ártalmatlanítás

Az elektromos készüléket és az akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékba. A helyi előírásoknak megfelelő gyűjtőhelyen adja le.

RO / Română

MANUAL DE UTILIZARE

VENTILATOR REÎNCĂRCABIL CU PULVERIZARE DE CEAȚĂ



Componente

1 Indicator de alimentare • 2 Rezervor de pulverizare • 3 Ieșire pentru ceață fină • 4 Buton pentru ceață • 5 Buton pentru viteză • 6 Bază • 7 Dopul orificiului de umplere • 8 Port de încărcare USB • 9 Compartimentul bateriei

Pregătire

- Introduceți bateria reîncărcabilă furnizată, respectând polaritatea +/−, apoi montați capacul compartimentului. Utilizați numai bateria furnizată.
- Deschideți dopul rezervorului, umpleți-l cu apă minerală și fixați dopul corect pentru a preveni scurgerile.
- Nu adăugați parfumuri sau alte substanțe chimice în apă; lichidul ar putea ajunge în ochi.
- Când rezervorul este gol, opriți pulverizarea și reumpleți-l. Ventilatorul poate fi utilizat și fără ceață.

Modul de pulverizare

- Prima apăsare a butonului pentru ceață: pulverizare continuă.
- A doua apăsare: pulverizare intermitentă - pulverizează câteva secunde, face pauză, apoi repetă ciclul.
- A treia apăsare: oprește pulverizarea; indicatorul albastru se stinge.

Reglarea vitezei

- Prima apăsare a butonului pentru viteză: treaptă redusă.
- A doua apăsare: treaptă medie.
- A treia apăsare: treaptă ridicată.
- A patra apăsare: oprește ventilatorul; indicatorul albastru se stinge.

Notă importantă

Dacă din orificiu se scurge o cantitate mică de apă, acest lucru este normal și nu indică o defecțiune. Opriți pulverizarea, așteptați aproximativ 5 secunde, apoi porniți-o din nou.

Siguranță

- Produsul nu este o jucărie. Supravegheați întotdeauna copiii în timpul utilizării pentru a preveni accidentele.
- Produsul nu este impermeabil. Nu îl scufundați în apă.
- Nu utilizați ventilatorul în timpul încărcării.
- Țineți apa departe de compartimentul bateriei pentru a preveni scurtcircuitele.
- Bateria reîncărcabilă trebuie încărcată numai de un adult sau sub supravegherea acestuia.
- Utilizați numai cablul de încărcare și bateria furnizate.

Conținutul pachetului

1 ventilator cu ceață • 1 baterie reîncărcabilă • 1 suport • 1 cablu de încărcare • 1 recipient pentru umplerea rezervorului

Date tehnice

Intrare de încărcare	5 V / 1 A
Energie de ieșire	0.68 Wh
Parametri de ieșire	3.7 V / 180 mA
Timp de încărcare	2 h
Funcționare fără ceață	70-180 min
Funcționare cu ceață	50-130 min*

* Rezervorul de apă trebuie reumplut.


Eliminare

Nu eliminați aparatul electric sau bateria împreună cu deșeurile menajere. Predați-le la un punct de colectare corespunzător, conform normelor locale.

PL / Polski

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁADOWANY WENTYLATOR Z MGIEŁKĄ WODNĄ



Elementy produktu

1 Kontrolka zasilania • 2 Zbiornik rozpylacza • 3 Wylot delikatnej mgiełki • 4 Przycisk mgiełki • 5 Przycisk prędkości • 6 Podstawa • 7 Korek otworu do napełniania • 8 Port ładowania USB • 9 Komora akumulatora

Przygotowanie

- Włóż dołączony akumulator zgodnie z polaryzacją +/− i załóż pokrywę komory. Używaj wyłącznie dołączonego akumulatora.
- Otwórz korek zbiornika, napełnij go wodą mineralną i prawidłowo załóż korek, aby zapobiec wyciekom.
- Nie dodawaj do wody perfum ani innych środków chemicznych; ciecz mogłaby dostać się do oczu.
- Gdy zbiornik jest pusty, wyłącz rozpylanie i uzupełnij wodę. Wentylatora można używać także bez mgiełki.

Tryb rozpylania

- Pierwsze naciśnięcie przycisku mgiełki: rozpylanie ciągłe.
- Drugie naciśnięcie: rozpylanie przerywane - kilka sekund rozpylania, przerwa i powtórzenie cyklu.
- Trzecie naciśnięcie: wyłączenie rozpylania; niebieska kontrolka gaśnie.

Regulacja prędkości

- Pierwsze naciśnięcie przycisku prędkości: niski bieg.
- Drugie naciśnięcie: średni bieg.
- Trzecie naciśnięcie: wysoki bieg.
- Czwarte naciśnięcie: wyłączenie wentylatora; niebieska kontrolka gaśnie.

Ważna informacja

Jeżeli z otworu wypłynie niewielka ilość wody, jest to normalne i nie oznacza usterki. Wyłącz rozpylanie, odczekaj około 5 sekund, a następnie włącz je ponownie.

Bezpieczeństwo

- Produkt nie jest zabawką. Aby zapobiec wypadkom, zawsze nadzoruj dzieci podczas korzystania z wentylatora.
- Produkt nie jest wodoodporny. Nie zanurzaj go w wodzie.
- Nie używaj wentylatora podczas ładowania.
- Nie dopuszczaj wody do komory akumulatora, aby zapobiec zwarciu.
- Akumulator może być ładowany wyłącznie przez osobę dorosłą lub pod jej nadzorem.
- Używaj wyłącznie dołączonego przewodu do ładowania i akumulatora.

Zawartość opakowania

1 wentylator z mgiełką • 1 akumulator • 1 stojak • 1 przewód do ładowania • 1 butelka do napełniania zbiornika

Dane techniczne

Wejście ładowania	5 V / 1 A
Energia wyjściowa	0.68 Wh
Parametry wyjściowe	3.7 V / 180 mA
Czas ładowania	2 h
Praca bez mgiełki	70-180 min
Praca z mgiełką	50-130 min*

* Zbiornik wody należy uzupełniać.


Utylizacja

Nie wyrzucaj urządzenia elektrycznego ani akumulatora z odpadami komunalnymi. Oddaj je do właściwego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

SI / Slovenščina

NAVODILA ZA UPORABO

POLNILNI VENTILATOR Z VODNO MEGLICO



Deli izdelka

1 Lučka napajanja • 2 Posoda za razprševanje • 3 Izhod fine meglice • 4 Gumb za meglico • 5 Gumb za hitrost • 6 Podstavek • 7 Čep odprtine za polnjenje • 8 Polnilni priključek USB • 9 Predal za baterijo

Priprava

- Priloženo polnilno baterijo vstavite s pravilno usmerjenima poloma +/− in namestite pokrov predala. Uporabljajte samo priloženo baterijo.
- Odprite čep posode, jo napolnite z mineralno vodo in čep pravilno namestite nazaj, da preprečite iztekanje.
- V vodo ne dodajajte dišav ali drugih kemikalij; tekočina bi lahko prišla v oči.
- Ko je posoda prazna, izklopite pršenje in dolijte vodo. Ventilator lahko uporabljate tudi brez meglice.

Način pršenja

- Prvi pritisk gumba za meglico: neprekinjeno pršenje.
- Drugi pritisk: prekinjeno pršenje - nekaj sekund prši, nato se ustavi in cikel ponovi.
- Tretji pritisk: pršenje se izklopi; modra lučka ugasne.

Nastavitev hitrosti

- Prvi pritisk gumba za hitrost: nizka hitrost.
- Drugi pritisk: srednja hitrost.
- Tretji pritisk: visoka hitrost.
- Četrti pritisk: ventilator se izklopi; modra lučka ugasne.

Pomembno obvestilo

Če iz odprtine priteče majhna količina vode, je to običajno in ne pomeni okvare. Izklopite pršenje, počakajte približno 5 sekund in ga znova vklopite.

Varnost

- Izdelek ni igrača. Otroke med uporabo vedno nadzorujte, da preprečite nesreče.
- Izdelek ni vodotesen. Ne potapljajte ga v vodo.
- Ventilatorja med polnjenjem ne uporabljajte.
- Voda ne sme priti v predal za baterijo, saj lahko povzroči kratek stik.
- Polnilno baterijo sme polniti samo odrasla oseba oziroma se sme polniti le pod njenim nadzorom.
- Uporabljajte samo priloženi polnilni kabel in priloženo baterijo.

Vsebina paketa

1 ventilator z meglico • 1 polnilna baterija • 1 stojalo • 1 polnilni kabel • 1 steklenička za polnjenje posode

Tehnični podatki

Vhod za polnjenje	5 V / 1 A
Izhodna energija	0.68 Wh
Nazivni izhod	3.7 V / 180 mA
Čas polnjenja	2 h
Delovanje brez meglice	70-180 min
Delovanje z meglico	50-130 min*

* Posodo za vodo je treba ponovno napolniti.


Odstranjevanje

Električne naprave in baterije ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Oddajte ju na ustreznem zbirnem mestu v skladu z lokalnimi predpisi.

HR / Hrvatski

UPUTE ZA UPORABU

PUNJIVI VENTILATOR S VODENOM MAGLICOM



Dijelovi proizvoda

1 Indikator napajanja • 2 Spremnik raspršivača • 3 Izlaz fine maglice • 4 Gumb za maglicu • 5 Gumb za brzinu • 6 Postolje • 7 Čep otvora za punjenje • 8 USB priključak za punjenje • 9 Odjeljak za bateriju

Priprema

- Umetnite priloženu punjivu bateriju uz poštivanje polariteta +/− i vratite poklopac odjeljka. Upotrebljavajte samo priloženu bateriju.
- Otvorite čep spremnika, napunite ga mineralnom vodom i pravilno vratite čep kako biste spriječili curenje.
- U vodu ne dodajte parfeme ni druge kemikalije; tekućina bi mogla dospjeti u oči.
- Kada je spremnik prazan, isključite raspršivanje i dolijte vodu. Ventilator se može upotrebljavati i bez maglice.

Način raspršivanja

- Prvi pritisak gumba za maglicu: neprekidno raspršivanje.
- Drugi pritisak: isprekidano raspršivanje - nekoliko sekundi raspršuje, zatim zastane i ponavlja ciklus.
- Treći pritisak: raspršivanje se isključuje; plavi indikator se gasi.

Podešavanje brzine

- Prvi pritisak gumba za brzinu: mala brzina.
- Drugi pritisak: srednja brzina.
- Treći pritisak: velika brzina.
- Četvrti pritisak: ventilator se isključuje; plavi indikator se gasi.

Važna napomena

Ako iz otvora iscuri mala količina vode, to je uobičajeno i ne znači da je proizvod neispravan. Isključite raspršivanje, pričekajte približno 5 sekundi pa ga ponovno uključite.

Sigurnost

- Proizvod nije igračka. Djecu tijekom uporabe uvijek nadzirite kako biste spriječili nezgode.
- Proizvod nije vodootporan. Ne uranjajte ga u vodu.
- Ne upotrebljavajte ventilator dok se puni.
- Držite vodu podalje od odjeljka za bateriju kako biste spriječili kratki spoj.
- Punjivu bateriju smije puniti samo odrasla osoba ili se smije puniti pod njezinim nadzorom.
- Upotrebljavajte samo priloženi kabel za punjenje i priloženu bateriju.

Sadržaj pakiranja

1 ventilator s maglicom • 1 punjiva baterija • 1 stalak • 1 kabel za punjenje • 1 bočica za punjenje spremnika

Tehnički podaci

Ulaz za punjenje	5 V / 1 A
Izlazna energija	0.68 Wh
Nazivni izlaz	3.7 V / 180 mA
Vrijeme punjenja	2 h
Rad bez maglice	70-180 min
Rad s maglicom	50-130 min*

* Spremnik za vodu potrebno je ponovno napuniti.


Zbrinjavanje

Električni uređaj i bateriju ne odlažite u kućni otpad. Predajte ih odgovarajućem sabirnom mjestu u skladu s lokalnim propisima.

BG / Български

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

АКУМУЛАТОРЕН ВЕНТИЛАТОР С ВОДНА МЪГЛА



Части на продукта

1 Индикатор за захранване • 2 Резервоар за пулверизиране • 3 Изход за фина мъгла • 4 Бутон за мъгла • 5 Бутон за скорост • 6 Основа • 7 Тапа на отвора за пълнене • 8 USB порт за зареждане • 9 Отделение за батерията

Подготовка

- Поставете предоставената акумулаторна батерия при правилна полярност +/− и затворете капака на отделението. Използвайте само предоставената батерия.
- Отворете тапата на резервоара, напълнете го с минерална вода и поставете тапата правилно, за да предотвратите течове.
- Не добавяйте парфюми или други химикали към водата; течността може да попадне в очите.
- Когато резервоарът е празен, изключете пулверизирането и долейте вода. Вентилаторът може да се използва и без мъгла.

Режим на пулверизиране

- Първо натискане на бутона за мъгла: непрекъснато пулверизиране.
- Второ натискане: периодично пулверизиране - пръска няколко секунди, спира и повтаря цикъла.
- Трето натискане: пулверизирането се изключва; синият индикатор угасва.

Регулиране на скоростта

- Първо натискане на бутона за скорост: ниска скорост.
- Второ натискане: средна скорост.
- Трето натискане: висока скорост.
- Четвърто натискане: вентилаторът се изключва; синият индикатор угасва.

Важна забележка

Ако от отвора изтече малко количество вода, това е нормално и не е повреда. Изключете пулверизирането, изчакайте около 5 секунди и го включете отново.

Безопасност

- Продуктът не е играчка. Винаги наблюдавайте децата по време на употреба, за да предотвратите инциденти.
- Продуктът не е водоустойчив. Не го потапяйте във вода.
- Не използвайте вентилатора, докато се зарежда.
- Пазете отделението за батерията от вода, за да предотвратите късо съединение.
- Акумулаторната батерия трябва да се зарежда само от възрастен или под негов надзор.
- Използвайте само предоставените кабел за зареждане и батерия.

Съдържание на комплекта

1 вентилатор с мъгла • 1 акумулаторна батерия • 1 стойка • 1 кабел за зареждане • 1 бутилка за пълнене на резервоара

Технически данни

Вход за зареждане	5 V / 1 A
Изходна енергия	0.68 Wh
Изходни параметри	3.7 V / 180 mA
Време за зареждане	2 h
Работа без мъгла	70-180 min
Работа с мъгла	50-130 min*

* Резервоарът за вода трябва да се допълва.


Изхвърляне

Не изхвърляйте електрическия уред или батерията с битовите отпадъци. Предайте ги в подходящ събирателен пункт съгласно местните разпоредби.

GR / Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ



Μέρη του προϊόντος

1 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας • 2 Δοχείο ψεκασμού • 3 Έξοδος λεπτής υδρονέφωσης • 4 Πλήκτρο υδρονέφωσης • 5 Πλήκτρο ταχύτητας • 6 Βάση • 7 Πώμα οπής πλήρωσης • 8 Θύρα φόρτισης USB • 9 Θήκη μπαταρίας

Προετοιμασία

- Τοποθετήστε την παρεχόμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με τη σωστή πολικότητα +/− και κλείστε το κάλυμμα της θήκης. Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη μπαταρία.
- Ανοίξτε το πώμα του δοχείου, γεμίστε το με μεταλλικό νερό και επανατοποθετήστε σωστά το πώμα για να αποτρέψετε διαρροές.
- Μην προσθέτετε αρώματα ή άλλες χημικές ουσίες στο νερό· το υγρό μπορεί να εισέλθει στα μάτια.
- Όταν αδειάσει το δοχείο, απενεργοποιήστε τον ψεκασμό και προσθέστε νερό. Ο ανεμιστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς υδρονέφωση.

Λειτουργία ψεκασμού

- Πρώτο πάτημα του πλήκτρου υδρονέφωσης: συνεχής ψεκασμός.
- Δεύτερο πάτημα: διακοπτόμενος ψεκασμός - ψεκάζει για λίγα δευτερόλεπτα, σταματά και επαναλαμβάνει τον κύκλο.
- Τρίτο πάτημα: ο ψεκασμός απενεργοποιείται και η μπλε λυχνία σβήνει.

Ρύθμιση ταχύτητας

- Πρώτο πάτημα του πλήκτρου ταχύτητας: χαμηλή ταχύτητα.
- Δεύτερο πάτημα: μεσαία ταχύτητα.
- Τρίτο πάτημα: υψηλή ταχύτητα.
- Τέταρτο πάτημα: ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται και η μπλε λυχνία σβήνει.

Σημαντική σημείωση

Εάν στάξει μικρή ποσότητα νερού από την οπή, αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί βλάβη. Απενεργοποιήστε τον ψεκασμό, περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε τον ξανά.

Ασφάλεια

- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Επιβλέπετε πάντοτε τα παιδιά κατά τη χρήση για την αποφυγή ατυχημάτων.
- Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Μην το βυθίζετε σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα κατά τη φόρτιση.
- Κρατήστε το νερό μακριά από τη θήκη της μπαταρίας για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να φορτίζεται μόνο από ενήλικα ή υπό την επίβλεψή του.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης και την παρεχόμενη μπαταρία.

Περιεχόμενα συσκευασίας

1 ανεμιστήρας υδρονέφωσης • 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία • 1 βάση • 1 καλώδιο φόρτισης • 1 φιαλίδιο πλήρωσης δοχείου

Τεχνικά στοιχεία

Είσοδος φόρτισης	5 V / 1 A
Ενέργεια εξόδου	0.68 Wh
Ονομαστική έξοδος	3.7 V / 180 mA
Χρόνος φόρτισης	2 h
Λειτουργία χωρίς υδρονέφωση	70-180 min
Λειτουργία με υδρονέφωση	50-130 min*

* Το δοχείο νερού πρέπει να επαναγεμίζεται.

Απόρριψη

Μην απορρίπτετε την ηλεκτρική συσκευή ή την μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τις σε κατάλληλο σημείο συλλογής σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.