
MULTILINGUAL PRODUCT MANUAL

LED VOLCANO LAMP



SK • CZ • HU • RO • PL • SI • HR • BG • GR

USB 5 V • 3 × AA • WATER • COLOUR LED

Slovenčina

NÁVOD NA POUŽITIE

LED VULKANICKÁ LAMPA

UPOZORNENIE: Používajte buď USB napájanie, alebo 3 batérie AA - nikdy nie oboje súčasne. LED svetlom nemierte priamo do očí. Obsahuje malé časti; nevhodné pre deti do 3 rokov. Odporúčaný vek: 8+.

Príprava napájania

- Lampu položte na rovný vodorovný povrch.
- USB: jeden koniec dodaného kábla pripojte k lampe a druhý k počítaču alebo vhodnému zdroju DC 5 V / 1-2 A. Používajte iba dodaný kábel.
- Batérie: odskrutkujte kryt na spodnej strane, vložte 3 batérie AA (nie sú súčasťou balenia) so správnou polaritou a kryt pevne zatvorte.
- Pri USB napájaní musia byť batérie vybraté. Pri napájaní batériami musí byť USB kábel odpojený.

Príprava a použitie lampy

- Odstráňte plastové veko a gumovú zátku z hornej časti sklenenej nádoby. Nalejte vodu, ale nádobu neplňte po okraj; nechajte približne 5 mm voľného priestoru.
- Odporúča sa destilovaná voda. Pridajte 1-2 kvapky tekutého prostriedku na umývanie riadu.
- Vyberte červené vulkanické guličky z vrecka a pred vložením do nádoby ich namočte približne na 20 minút.
- Snažte sa, aby v guličkách nezostali vzduchové bubliny. V prípade potreby ich slamkou alebo tyčinkou otočte, aby sa bubliny uvoľnili.
- Gumovú zátku a plastové veko nasaďte späť. Lampa je pripravená.
- Tlačidlom ON/OFF lampu zapnete alebo vypnete. Tlačidlom farby vyberte požadovanú farbu osvetlenia.

Bezpečnosť a údržba

- Lampu vždy položte na rovný povrch a manipulujte s ňou opatrne. Používajte iba v interiéri.
- Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo nadmerného tepla. Priestor batérií chráňte pred vodou.
- Vodu pravidelne vymieňajte, aby sa neznečistila.
- LED svetlo nesmerujte priamo do očí; môže spôsobiť poranenie.

Bezpečnosť batérií

- Batérie smie vymieňať iba dospelá osoba. Odporúčajú sa alkalické batérie.
- Nemiešajte staré a nové batérie ani alkalické, zinkovo-uhlíkové a nabíjateľné batérie.
- Nenabíjateľné batérie nenabíjajte. Nabíjateľné batérie pred nabíjaním vyberte a nabíjajte iba pod dohľadom dospelej osoby.
- Batérie vložte so správnou polaritou. Vybité batérie vyberte a kontakty neskratujte.
- Pred likvidáciou výrobku batérie vyberte. Po vložení batérií vždy nasaďte a zaistite kryt.

Informácie FCC

- Zariadenie spĺňa limity digitálneho zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Limity poskytujú primeranú ochranu pred rušením v domácnosti.
- Zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu. Nesprávna inštalácia alebo používanie môže rušiť rádiovú komunikáciu; úplné vylúčenie rušenia nemožno zaručiť.
- Ak ruší rádio alebo televíziu, vypnite a zapnite ho, premiestnite anténu, zväčšite vzdialenosť, použite zásuvku na inom okruhu alebo kontaktujte predajcu či technika.

Likvidácia a údaje

- Výrobok a batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ich do triedeného zberu podľa smernice 2012/19/EÚ (WEEE) a miestnych pravidiel.
- Výrobca/dovozca: The Source Wholesale; The Source Wholesale BV; The Source Wholesale Inc.
- Referenčné číslo dodávateľa: LT-1775. Vyrobené v Shenzhene, Čína.

Čeština

NÁVOD K POUŽITÍ

LED VULKANICKÁ LAMPA

UPOZORNĚNÍ: Používejte buď USB, nebo 3 baterie AA - nikdy obojí současně. LED světlem nemiřte do očí. Obsahuje malé části; nevhodné do 3 let. Doporučený věk: 8+.

Příprava napájení

- Lampu položte na rovný vodorovný povrch.
- USB: dodaný kabel připojte k lampě a počítači nebo vhodnému zdroji DC 5 V / 1-2 A. Používejte pouze dodaný kabel.
- Baterie: odšroubujte spodní kryt, vložte 3 baterie AA (nejsou součástí) se správnou polaritou a kryt zavřete.
- Při USB napájení baterie vyjměte. Při napájení bateriemi odpojte USB.

Příprava a použití

- Sejměte plastové víko a gumovou zátku. Nalijte vodu, ale ne po okraj; ponechte asi 5 mm volného prostoru.
- Doporučuje se destilovaná voda. Přidejte 1-2 kapky prostředku na nádobí.
- Červené vulkanické kuličky vyjměte ze sáčku a namočte asi na 20 minut.
- Odstraňte vzduchové bubliny; podle potřeby kuličky otočte brčkem nebo tyčinkou.
- Nasaďte zátku a víko. Tlačítkem ON/OFF lampu zapněte/vypněte a tlačítkem barvy zvolte osvětlení.

Bezpečnost a údržba

- Používejte na rovném povrchu, opatrně a pouze uvnitř.
- Skladujte v chladu a suchu mimo teplo. Prostor baterií chraňte před vodou.
- Vodu pravidelně měňte.
- LED světlo nesměřujte do očí.

Bezpečnost baterií

- Baterie smí měnit dospělý. Doporučují se alkalické baterie.
- Nemíchejte staré a nové ani různé typy baterií.
- Nenabíjecí baterie nenabíjejte. Nabíjecí vyjměte a nabíjejte pod dohledem dospělého.
- Dodržte polaritu, vybité baterie vyjměte a kontakty nezkratujte.
- Před likvidací baterie vyjměte a kryt vždy bezpečně zavřete.

Informace FCC

- Zařízení splňuje limity třídy B podle části 15 FCC, které poskytují přiměřenou ochranu v domácnosti.
- Zařízení může vyzařovat RF energii; nesprávná instalace nebo použití může rušit rádiovou komunikaci.
- Při rušení rádia/TV zařízení vypněte a zapněte, přemístěte anténu, zvětšete vzdálenost, použijte jiný okruh nebo kontaktujte technika.

Likvidace a údaje

- Výrobek a baterie nevyhazujte do komunálního odpadu; odevzdejte je podle směrnice 2012/19/EU (WEEE).
- Výrobce/dovozce: The Source Wholesale; The Source Wholesale BV; The Source Wholesale Inc.
- Referenční číslo: LT-1775. Vyrobeno v Shenzhenu, Čína.

Magyar

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LED VULKÁNLÁMPA

FIGYELMEZTETÉS: USB-t vagy 3 AA elemet használjon - soha ne egyszerre. Ne irányítsa a LED-et szembe. Apró alkatrészek; 3 év alatt nem alkalmas. Ajánlott életkor: 8+.

Tápellátás előkészítése

- Helyezze a lámpát sík, vízszintes felületre.
- USB: a mellékelt kábelt csatlakoztassa a lámpához és számítógéphez vagy megfelelő 5 V / 1-2 A DC tápegységhez. Csak a mellékelt kábelt használja.
- Elemek: csavarozza le az alsó fedelet, helyezzen be 3 AA elemet (nem tartozék) helyes polaritással, majd zárja vissza.
- USB használatakor vegye ki az elemeket; elemes működéskor húzza ki az USB-t.

Előkészítés és használat

- Vegye le a műanyag fedelet és a gumidugót. Töltsön vizet az üvegbe, de hagyjon kb. 5 mm helyet a tetején.
- Desztillált víz ajánlott. Adjon hozzá 1-2 csepp folyékony mosogatószert.
- A piros vulkángolyókat áztassa vízben kb. 20 percig, mielőtt az üvegbe teszi.
- Távolítsa el a légbuborékokat; szükség esetén szívószállal vagy pálcával fordítsa meg a golyókat.
- Tegye vissza a dugót és fedelet. Az ON/OFF gombbal kapcsolja, a színgombbal válasszon színt.

Biztonság és karbantartás

- Sík felületen, óvatosan és csak beltérben használja.
- Hűvös, száraz, hőtől távoli helyen tárolja. Az elemtartót óvja víztől.
- A vizet időnként cserélje.
- Ne irányítsa a LED-et közvetlenül szembe.

Elemek biztonsága

- Az elemeket csak felnőtt cserélheti; alkáli elem ajánlott.
- Ne keverjen régi és új vagy különböző típusú elemeket.
- Nem tölthető elemet ne töltsön. A tölthető elemet vegye ki, és felnőtt felügyeletével töltse.
- Ügyeljen a polaritásra, a lemerült elemet vegye ki, a pólusokat ne zárja rövidre.
- Ártalmatlanítás előtt vegye ki az elemeket, a fedelet mindig zárja vissza.

FCC-tájékoztatás

- A készülék megfelel az FCC 15. része szerinti B osztályú határértékeknek.
- RF energiát sugározhat; helytelen telepítés vagy használat rádiózavart okozhat.
- Rádió/TV-zavar esetén kapcsolja ki-be, helyezze át az antennát, növelje a távolságot, használjon másik áramkört vagy kérjen segítséget.

Ártalmatlanítás és adatok

- A terméket és elemeket ne dobja háztartási hulladékba; adja le a 2012/19/EU WEEE-irányelv szerint.
- Gyártó/importőr: The Source Wholesale; The Source Wholesale BV; The Source Wholesale Inc.
- Hivatkozás: LT-1775. Készült: Shenzhen, Kína.

Română

MANUAL DE UTILIZARE

LAMPĂ VULCANICĂ LED

AVERTISMENT: Folosiți USB sau 3 baterii AA - niciodată simultan. Nu îndreptați LED-ul spre ochi. Piese mici; nerecomandat sub 3 ani. Vârsta recomandată: 8+.

Pregătirea alimentării

- Așezați lampa pe o suprafață plană și orizontală.
- USB: conectați cablul inclus la lampă și la computer sau la o sursă DC 5 V / 1-2 A. Folosiți numai cablul inclus.
- Baterii: deșurubați capacul inferior, introduceți 3 baterii AA (neincluse) cu polaritatea corectă și închideți.
- Scoateți bateriile când folosiți USB; deconectați USB când folosiți baterii.

Pregătire și utilizare

- Scoateți capacul din plastic și dopul de cauciuc. Umpleți cu apă, lăsând aproximativ 5 mm spațiu sus.
- Se recomandă apă distilată. Adăugați 1-2 picături de detergent lichid de vase.
- Înmuiați bilele vulcanice roșii în apă aproximativ 20 de minute înainte de introducere.
- Eliminați bulele de aer; rotiți bilele cu un pai sau un bețișor dacă este nevoie.
- Puneți dopul și capacul. ON/OFF pornește/oprește; butonul de culoare selectează lumina.

Siguranță și întreținere

- Folosiți cu grijă, pe o suprafață plană și numai în interior.
- Păstrați la răcoare și uscat, departe de căldură. Protejați compartimentul bateriilor de apă.
- Schimbați apa periodic.
- Nu îndreptați LED-ul spre ochi.

Siguranța bateriilor

- Bateriile trebuie înlocuite de un adult; se recomandă baterii alcaline.
- Nu amestecați baterii vechi/noi sau tipuri diferite.
- Nu încărcați baterii nereîncărcabile. Scoateți bateriile reîncărcabile și încărcați-le sub supravegherea unui adult.
- Respectați polaritatea, scoateți bateriile epuizate și nu scurtcircuitați bornele.
- Scoateți bateriile înainte de eliminare și fixați întotdeauna capacul.

Informații FCC

- Dispozitivul respectă limitele Clasei B din Partea 15 FCC.
- Poate emite energie RF; instalarea sau utilizarea greșită poate perturba comunicațiile radio.
- La interferențe radio/TV, opriți și porniți, mutați antena, măriți distanța, folosiți alt circuit sau consultați un tehnician.

Eliminare și date

- Nu aruncați produsul și bateriile la gunoi; predați-le conform Directivei 2012/19/UE (DEEE).
- Producător/importator: The Source Wholesale; The Source Wholesale BV; The Source Wholesale Inc.
- Referință: LT-1775. Fabricat în Shenzhen, China.

Polski

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LAMPA WULKANICZNA LED

OSTRZEŻENIE: Używaj USB albo 3 baterii AA - nigdy jednocześnie. Nie kieruj LED w oczy. Małe części; nie dla dzieci poniżej 3 lat. Zalecany wiek: 8+.

Przygotowanie zasilania

- Ustaw lampę na płaskiej, poziomej powierzchni.
- USB: podłącz dołączony kabel do lampy i komputera lub źródła DC 5 V / 1-2 A. Używaj tylko dołączonego kabla.
- Baterie: odkręć dolną pokrywę, włóż 3 baterie AA (brak w zestawie) zgodnie z polaryzacją i zamknij.
- Przy USB wyjmij baterie; przy bateriach odłącz USB.

Przygotowanie i użycie

- Zdejmij plastikową pokrywę i gumowy korek. Napełnij wodą, zostawiając około 5 mm wolnego miejsca.
- Zalecana jest woda destylowana. Dodaj 1-2 krople płynu do naczyń.
- Czerwone kulki wulkaniczne mocz w wodzie około 20 minut przed włożeniem.
- Usuń pęcherzyki powietrza; w razie potrzeby obróć kulki słomką lub patyczkiem.
- Załóż korek i pokrywę. ON/OFF włącza/wyłącza, a przycisk koloru wybiera oświetlenie.

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Używaj ostrożnie, na płaskiej powierzchni i tylko wewnątrz.
- Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od ciepła. Chroń komorę baterii przed wodą.
- Regularnie wymieniaj wodę.
- Nie kieruj światła LED w oczy.

Bezpieczeństwo baterii

- Baterie wymienia osoba dorosła; zalecane są alkaliczne.
- Nie mieszaj starych i nowych ani różnych typów.
- Nie ładuj baterii jednorazowych. Akumulatorki wyjmij i ładuj pod nadzorem dorosłego.
- Zachowaj polaryzację, usuń zużyte baterie i nie zwieraj zacisków.
- Przed utylizacją wyjmij baterie i zawsze zamknij pokrywę.

Informacja FCC

- Urządzenie spełnia limity klasy B według części 15 FCC.
- Może emitować energię RF; niewłaściwa instalacja lub użycie może zakłócać radio.
- Przy zakłóceniach radio/TV wyłącz i włącz, przestaw antenę, zwiększ odległość, użyj innego obwodu lub skonsultuj technika.

Utylizacja i dane

- Produktu i baterii nie wyrzucaj do śmieci; oddaj zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE (WEEE).
- Producent/importer: The Source Wholesale; The Source Wholesale BV; The Source Wholesale Inc.
- Numer: LT-1775. Wyprodukowano w Shenzhen, Chiny.

Slovenščina

NAVODILA ZA UPORABO

LED VULKANSKA SVETILKA

OPOZORILO: Uporabljajte USB ali 3 baterije AA - nikoli obojega hkrati. LED ne usmerjajte v oči. Majhni deli; ni za mlajše od 3 let. Priporočena starost: 8+.

Priprava napajanja

- Svetilko postavite na ravno vodoravno površino.
- USB: priloženi kabel povežite s svetilko in računalnikom ali virom DC 5 V / 1-2 A. Uporabljajte samo priloženi kabel.
- Baterije: odvijte spodnji pokrov, vstavite 3 baterije AA (niso priložene) s pravilno polariteto in zaprite.
- Pri USB odstranite baterije; pri baterijah odklopite USB.

Priprava in uporaba

- Odstranite plastični pokrov in gumijasti čep. Napolnite z vodo in pustite približno 5 mm prostora.
- Priporočena je destilirana voda. Dodajte 1-2 kapljici detergenta za posodo.
- Rdeče vulkanske kroglice pred uporabo namakajte približno 20 minut.
- Odstranite zračne mehurčke; po potrebi jih obrnite s slamico ali paličico.
- Namestite čep in pokrov. ON/OFF vklaplja, barvni gumb izbira svetlobo.

Varnost in vzdrževanje

- Uporabljajte previdno, na ravni površini in samo v notranjosti.
- Hranite na hladnem in suhem, stran od toplote. Prostor za baterije zaščitite pred vodo.
- Vodo občasno zamenjajte.
- LED ne usmerjajte v oči.

Varnost baterij

- Baterije menja odrasla oseba; priporočene so alkalne.
- Ne mešajte starih in novih ali različnih vrst.
- Ne polnite baterij za enkratno uporabo. Polnilne odstranite in polnite pod nadzorom odraslega.
- Upoštevajte polariteto, prazne baterije odstranite in polov ne sklenite kratko.
- Pred odstranitvijo izdelka odstranite baterije in vedno zaprite pokrov.

Informacije FCC

- Naprava izpolnjuje omejitve razreda B po 15. delu FCC.
- Lahko oddaja RF energijo; nepravilna namestitev ali uporaba lahko moti radijsko komunikacijo.
- Pri motnjah radia/TV izklopite in vklopite, preusmerite anteno, povečajte razdaljo, uporabite drug tokokrog ali tehnika.

Odstranjevanje in podatki

- Izdelka in baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke; oddajte jih po Direktivi 2012/19/EU (WEEE).
- Proizvajalec/uvoznik: The Source Wholesale; The Source Wholesale BV; The Source Wholesale Inc.
- Referenca: LT-1775. Izdelano v Shenzhenu, Kitajska.

Hrvatski

UPUTE ZA UPORABU

LED VULKANSKA SVJETILJKA

UPOZORENJE: Koristite USB ili 3 baterije AA - nikada zajedno. Ne usmjeravajte LED u oči. Mali dijelovi; nije za mlađe od 3 godine. Preporučena dob: 8+.

Priprema napajanja

- Postavite svjetiljku na ravnu vodoravnu površinu.
- USB: spojite priloženi kabel na svjetiljku i računalo ili izvor DC 5 V / 1-2 A. Koristite samo priloženi kabel.
- Baterije: odvijte donji poklopac, umetnite 3 baterije AA (nisu priložene) pravilnog polariteta i zatvorite.
- Pri USB-u izvadite baterije; pri baterijama odspojite USB.

Priprema i uporaba

- Skinite plastični poklopac i gumeni čep. Napunite vodom i ostavite oko 5 mm prostora.
- Preporučuje se destilirana voda. Dodajte 1-2 kapi deterdženta za posuđe.
- Crvene vulkanske kuglice namačite oko 20 minuta prije stavljanja.
- Uklonite mjehuriće zraka; po potrebi kuglice okrenite slamkom ili štapićem.
- Vratite čep i poklopac. ON/OFF uključuje, a tipka boje bira osvjetljenje.

Sigurnost i održavanje

- Koristite pažljivo, na ravnoj površini i samo u zatvorenom.
- Čuvajte na hladnom i suhom, dalje od topline. Odjeljak baterija zaštitite od vode.
- Povremeno mijenjajte vodu.
- Ne usmjeravajte LED u oči.

Sigurnost baterija

- Baterije mijenja odrasla osoba; preporučuju se alkalne.
- Ne miješajte stare i nove ili različite vrste.
- Ne punite jednokratne baterije. Punjive izvadite i punite pod nadzorom odraslog.
- Pazite na polaritet, izvadite prazne baterije i ne spajajte polove kratko.
- Prije odlaganja izvadite baterije i uvijek zatvorite poklopac.

Informacije FCC

- Uređaj ispunjava ograničenja klase B prema 15. dijelu FCC-a.
- Može emitirati RF energiju; nepravilna ugradnja ili uporaba može ometati radijsku komunikaciju.
- Pri smetnjama radija/TV-a isključite i uključite, preusmjerite antenu, povećajte udaljenost, koristite drugi krug ili tehničara.

Odlaganje i podaci

- Proizvod i baterije ne bacajte u kućni otpad; predajte ih prema Direktivi 2012/19/EU (WEEE).
- Proizvođač/uvoznik: The Source Wholesale; The Source Wholesale BV; The Source Wholesale Inc.
- Referenca: LT-1775. Proizvedeno u Shenzhenu, Kina.

Български

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

LED ВУЛКАНИЧНА ЛАМПА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте USB или 3 батерии AA - никога едновременно. Не насочвайте LED към очите. Малки части; не е за деца под 3 г. Препоръчана възраст: 8+.

Подготовка на захранването

- Поставете лампата върху равна хоризонтална повърхност.
- USB: свържете приложения кабел към лампата и компютър или източник DC 5 V / 1-2 A. Използвайте само приложения кабел.
- Батерии: развийте долния капак, поставете 3 батерии AA (не са включени) с правилна полярност и затворете.
- При USB извадете батериите; при батерии изключете USB.

Подготовка и употреба

- Свалете пластмасовия капак и гумената тапа. Напълнете с вода и оставете около 5 mm празно място.
- Препоръчва се дестилирана вода. Добавете 1-2 капки препарат за съдове.
- Накиснете червените вулканични топчета във вода за около 20 минути.
- Отстранете въздушните мехурчета; при нужда завъртете топчетата със сламка или пръчица.
- Върнете тапата и капака. ON/OFF включва, а бутонът за цвят избира осветлението.

Безопасност и поддръжка

- Използвайте внимателно, на равна повърхност и само на закрито.
- Съхранявайте на хладно и сухо, далеч от топлина. Пазете отделението за батерии от вода.
- Сменяйте водата периодично.
- Не насочвайте LED към очите.

Безопасност на батериите

- Батериите се сменят от възрастен; препоръчват се алкални.
- Не смесвайте стари и нови или различни видове.
- Не зареждайте непрезареждаеми батерии. Презареждаемите извадете и зареждайте под надзор.
- Спазвайте полярността, извадете изтощените батерии и не свързвайте клемите накъсо.
- Преди изхвърляне извадете батериите и винаги затваряйте капака.

Информация FCC

- Устройството отговаря на ограниченията за клас B по част 15 на FCC.
- Може да излъчва RF енергия; неправилната инсталация или употреба може да смущава радиокомуникации.
- При смущения на радио/TV изключете и включете, преместете антената, увеличете разстоянието, използвайте друга верига или техник.

Изхвърляне и данни

- Не изхвърляйте продукта и батериите с битовия отпадък; предайте ги по Директива 2012/19/EC (WEEE).
- Производител/вносител: The Source Wholesale; The Source Wholesale BV; The Source Wholesale Inc.
- Референция: LT-1775. Произведено в Шънджън, Китай.

Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑ LED

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε USB ή 3 μπαταρίες AA - ποτέ μαζί. Μην κατευθύνετε το LED στα μάτια. Μικρά μέρη· όχι κάτω των 3 ετών. Συνιστώμενη ηλικία: 8+.

Προετοιμασία τροφοδοσίας

- Τοποθετήστε τη λάμπα σε επίπεδη οριζόντια επιφάνεια.
- USB: συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο στη λάμπα και σε υπολογιστή ή πηγή DC 5 V / 1-2 A. Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο.
- Μπαταρίες: ξεβιδώστε το κάτω κάλυμμα, τοποθετήστε 3 AA (δεν περιλαμβάνονται) με σωστή πολικότητα και κλείστε.
- Με USB αφαιρέστε τις μπαταρίες· με μπαταρίες αποσυνδέστε το USB.

Προετοιμασία και χρήση

- Αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι και το ελαστικό πώμα. Γεμίστε με νερό αφήνοντας περίπου 5 mm κενό.
- Συνιστάται αποσταγμένο νερό. Προσθέστε 1-2 σταγόνες υγρού πιάτων.
- Μουλιάστε τις κόκκινες ηφαιστειακές μπάλες περίπου 20 λεπτά πριν τις τοποθετήσετε.
- Αφαιρέστε φυσαλίδες αέρα· αν χρειάζεται γυρίστε τις μπάλες με καλαμάκι ή ραβδί.
- Τοποθετήστε πώμα και καπάκι. ON/OFF για ενεργοποίηση, κουμπί χρώματος για επιλογή φωτισμού.

Ασφάλεια και συντήρηση

- Χρησιμοποιείτε προσεκτικά, σε επίπεδη επιφάνεια και μόνο σε εσωτερικό χώρο.
- Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από θερμότητα. Προστατεύστε τη θήκη μπαταριών από νερό.
- Αλλάζετε το νερό περιοδικά.
- Μην κατευθύνετε το LED στα μάτια.

Ασφάλεια μπαταριών

- Οι μπαταρίες αλλάζονται από ενήλικα· συνιστώνται αλκαλικές.
- Μην αναμιγνύετε παλιές/νέες ή διαφορετικούς τύπους.
- Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες. Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες και φορτίστε υπό επίβλεψη.
- Τηρείτε την πολικότητα, αφαιρέστε εξαντλημένες μπαταρίες και μη βραχυκυκλώνετε πόλους.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν από την απόρριψη και ασφαλίζετε πάντα το κάλυμμα.

Πληροφορίες FCC

- Η συσκευή πληροί τα όρια Κλάσης B σύμφωνα με το Μέρος 15 FCC.
- Μπορεί να εκπέμπει ενέργεια RF· λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Σε παρεμβολές ραδιοφώνου/TV, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε, αλλάξτε θέση κεραίας, αυξήστε απόσταση, χρησιμοποιήστε άλλο κύκλωμα ή τεχνικό.

Απόρριψη και στοιχεία

- Μην απορρίπτετε προϊόν και μπαταρίες στα οικιακά· παραδώστε τα σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ (WEEE).
- Κατασκευαστής/εισαγωγέας: The Source Wholesale; The Source Wholesale BV; The Source Wholesale Inc.
- Αναφορά: LT-1775. Κατασκευάστηκε στο Shenzhen, Κίνα.