

Bezdrátová bambusová nabíječka s hodinami

Uživatelská příručka

Specifikace

- Napájení: 9 V / 2 A
- Výstup bezdrátové nabíječky: 15 W
- LED displej

Obsah balení:

- Bezdrátová bambusová nabíječka s hodinami
- USB-C kabel
- Příručka

Bezpečnostní pokyny:

- Nepokoušejte se sami rozebrat nebo opravit nabíječku, mohli byste ji poškodit.
- Zabraňte tomu, aby se do nabíječky naráželo, aby nespadla na zem, aby nebyla propíchnutá nebo aby se na ni nevyvíjel přílišný tlak.
- Máte-li kardiostimulátor nebo umělý kochleární implantát, udržujte si od nabíječky dostatečný odstup.
- Nedávejte na nabíječku magnetické karty nebo IC karty, může to vést ke ztrátě údajů na kartě.
- Nabíječku používejte pouze v prostředí s vhodnou teplotou a vlhkostí.

Funkčnost:

- Po připojení ke zdroji elektřiny začne nabíječka zobrazovat čas, datum a teplotu. Obsahuje také funkci budíku.

1. Nastavení času:

- Stiskněte na chvíli SET tlačítko pro nastavení 12 nebo 24 hodinového režimu.
- Znovu stiskněte SET tlačítko pro nastavení hodin a minut.
- Použijte UP - DOWN (nahoru - dolů) tlačítko pro nastavení hodin a minut.
- Znovu stiskněte SET tlačítko pro uložení nastaveného času.

2. Nastavení Celcius/Fahrenheit:

- Stiskněte na chvíli UP (nahoru) tlačítko pro přepnutí teploty mezi Celcius a Fahrenheit.

3. Nastavení datum a budíku:

1. Když je zobrazen čas, stiskněte tlačítko SET abyste se dostali do nastavení dne/měsíce/roku.
2. Stiskněte na chvíli tlačítko SET abyste nastavili rok. Použijte UP - DOWN (nahoru - dolů) tlačítko pro výběr roku.
3. Stiskněte tlačítko SET abyste se dostali do nastavení měsíce. Použijte UP (nahoru) tlačítko abyste nastavili datum.
4. Když se zobrazí „ONA1“, stiskněte tlačítko SET pro nastavení budíku. Můžete nastavit až 3 budíky (A1, A2, A3). Stiskněte na chvíli tlačítko SET pro nastavení budíku.
5. Když jste nastavili budík, můžete jej vypnout stisknutím tlačítka SET.

4. Zobrazovací režimy:

- Použijte tlačítko UP (nahoru) abyste se dostali do nastavení DP (Display Mode - zobrazovací režim). Stiskněte tlačítko SET abyste se dostali zpět na domovskou obrazovku.
- DP=1: Zobrazí čas na 10 sekund a datum na 2 sekundy.
- DP=2: Zobrazí jen čas.

5. Nastavení jasnosti displeje:

- Pro nastavení jasnosti displeje použijte tlačítko DOWN (dolů).
- BA: automaticky upravuje jas podle času.
- B1 - B4: Specifická nastavení jasu.
- L5: Aktivuje režim spánku po 5 sekundách nečinnosti.
- Stiskněte tlačítko SET pro uložení požadovaného jasu.

Prohlášení o požadavcích na adaptér

Vězte prosím, že bezdrátová bambusová nabíječka s hodinami vyžaduje pro správné fungování a kompatibilitu adaptér s minimálním s výstupem 22,5 W nebo více.

Použití správného adaptéru zajišťuje, že bezdrátová bambusová nabíječka s hodinami funguje efektivně a poskytuje dostatečnou nabíjecí kapacitu. To umožňuje rychlé nabíjení a zajišťuje kompatibilitu s různými zařízeními. Důsledně doporučujeme použít kvalitní adaptér od renomovaného výrobce pro zajištění bezpečného a stabilního výkonu. Nekompatibilní adaptéry nebo adaptéry s nižším výkonem mohou mít za následek prodloužení doby nabíjení nebo nemusí dodat potřebnou energii bezdrátové bambusové nabíječce s hodinami, kterou potřebuje, aby fungovala správně.

Prosíme důkladně si prostudujte specifikace adaptéru před tím, než jej připojíte k bezdrátové bambusové nabíječce s hodinami. Máte-li jakékoli pochybnosti, prosíme prostudujte si příručku od adaptéru nebo kontaktujte zákaznický servis výrobce.

Prosíme zacházejte s bezdrátovou bambusovou nabíječkou s hodinami zodpovědně abyste ochránili životní prostředí.