

Bezdrôtová bambusová nabíjačka s hodinami

Užívateľská príručka

Špecifikácie

- Napájanie: 9V / 2A
- Výstup bezdrôtovej nabíjačky: 15W
- LED displej

Obsah balenia:

- Bezdrôtová bambusová nabíjačka s hodinami
- USB-C kábel
- Príručka

Bezpečnostné pokyny:

- Nepokúšajte sa sami rozobrať alebo opraviť nabíjačku, mohli by ste ju poškodiť.
- Zabráňte tomu, aby sa do nabíjačky narážalo, aby nespadla na zem, aby nebola prepichnutá alebo aby sa na ňu nevyvíjal prílišný tlak.
- Ak máte kardiostimulátor alebo umelý kochleárny implantát, udržiajte si od nabíjačky dostatočný odstup.
- Nedávajte na nabíjačku magnetické karty alebo IC karty, môže to viesť ku strate údajov na karte.
- Nabíjačku používajte len v prostredí s vhodnou teplotou a vlhkosťou.

Funkčnosť:

- Po pripojení k zdroju elektriny začne nabíjačka zobrazovať čas, dátum a teplotu. Obsahuje aj funkciu budíka.

1. Nastavenie času:

- Stlačte na chvíľu SET tlačidlo pre nastavenie 12 alebo 24 hodinového režimu.
- Znova stlačte SET tlačidlo pre nastavenie hodín a minút.
- Použite UP - DOWN (hore - dole) tlačidlo pre nastavenie hodín a minút.
- Znova stlačte SET tlačidlo pre uloženie nastaveného času.

2. Nastavenie Celcius/Fahrenheit:

- Stlačte na chvíľu UP (hore) tlačidlo na prepnutie teploty medzi Celcius a Fahrenheit.

3. Nastavenie dátum a budíka:

1. Keď je zobrazený čas, stlačte tlačidlo SET aby ste sa dostali do nastavenia dňa/mesiaca/roka.
2. Stlačte na chvíľu tlačidlo SET aby ste nastavili rok. Použite UP - DOWN (hore - dole) tlačidlo pre výber roka.
3. Stlačte tlačidlo SET aby ste sa dostali do nastavenia mesiaca. Použite UP (hore) tlačidlo aby ste nastavili dátum.
4. Keď sa zobrazí „ONA1“, stlačte tlačidlo SET pre nastavenie budíka. Môžete nastaviť až 3 budíky (A1, A2, A3). Stlačte na chvíľu tlačidlo SET pre nastavenie budíka.
5. Keď ste nastavili budík, môžete ho vypnúť stlačením tlačidla SET.

4. Zobrazovacie režimy:

- Použite tlačidlo UP (hore) aby ste sa dostali do nastavenia DP (Display Mode - zobrazovací režim). Stlačte tlačidlo SET aby ste sa dostali naspäť na domovskú obrazovku.
- DP=1: Zobrazí čas na 10 sekúnd a dátum na 2 sekundy.
- DP=2: Zobrazí len čas.

5. Nastavenie jasnosti displeja:

- Na nastavenie jasnosti displeja použite tlačidlo DOWN (dole).
- BA: automaticky upravuje jas podľa času.
- B1 - B4: Špecifické nastavenia jasů.
- L5: Aktivuje režim spánku po 5 sekundách nečinnosti.
- Stlačte tlačidlo SET pre uloženie požadovaného jasů.

Prehlásenie o požiadavkách na adaptér

Vedzte prosím, že bezdrôtová bambusová nabíjačka s hodinami si pre správne fungovanie a kompatibilitu vyžaduje adaptér s minimálnym s výstupom 22,5 W alebo viac.

Použitia správneho adaptéru zaisťuje, že bezdrôtová bambusová nabíjačka s hodinami funguje efektívne a poskytuje dostatočnú nabíjaciu kapacitu. To umožňuje rýchle nabíjanie a zaisťuje kompatibilitu s rôznymi zariadeniami. Dôsledne odporúčame použiť kvalitný adaptér od renomovaného výrobcu pre zaistenie bezpečného a stabilného výkonu.

Nekompatibilné adaptéry alebo adaptéry s nižším výkonom môžu mať za následok predĺženie doby nabíjania alebo nemusia dodať potrebnú energiu bezdrôtovej bambusovej nabíjačke s hodinami, ktorú potrebuje, aby fungovala správne.

Prosíme dôkladne si preštudujte špecifikácie adaptéru pred tým, ako ho pripojíte k bezdrôtovej bambusovej nabíjačke s hodinami. Ak máte akékoľvek pochybnosti, prosíme preštudujte si príručku od adaptéru alebo kontaktujte zákaznícky servis výrobcu.

Prosíme zaobchádzajte s bezdrôtovou bambusovou nabíjačkou s hodinami zodpovedne aby ste ochránili životné prostredie.