

Nabíjateľný prenosný vysávač

Užívateľská príručka

Popis produktu:

1. Kryt nádoby na prach
2. Nádoba na prach
3. HEPA filter
4. LED kontrolka
5. Vypínač
6. Nabíjací port
7. Výstup vzduchu
8. Prachový nástavec
9. Predĺžený nástavec
10. Kefový nástavec

Špecifikácie:

- Vstup: 5V - 12A
- Výkon: 120W
- LED kontrolka

Obsah balenia:

- Prenosný vysávač
- Prachový nástavec
- Predĺžený nástavec
- Kefový nástavec
- USB-C kábel
- Príručka

Bezpečnostné pokyny:

- Nepokúšajte sa sami vysávač rozobrať alebo opraviť, pretože by ste ho mohli poškodiť.
- Neblokujte vstup alebo výstup vzduchu, pretože by to mohlo viesť k prehriatiu alebo poškodeniu.
- Ak sa vysávač nabíja, nepoužívajte ho. Pred nabíjaním vysávač vypnite.
- Nenabíjajte vysávač dlhšie ako 24 hodín, nenabíjajte ho pri teplote nižšej ako 0 °C a vyššej ako 40 °C aby ste nepoškodili baterku.
- Ak používate vysávač, nefajčite a nepoužívajte nič horľavé.
- Tento produkt nie je vodotesný. Neumývajte ho pod vodou, nepoužívajte ho v kúpeľni a nepoužívajte ho na vysávanie kvapalín.
- Ak počas nabíjania alebo používania zacítite pach, počujete divný zvuk alebo vysávač je príliš horúci, vypnite ho a prestaňte ho používať.
- Nevystavujte produkt priamemu slnku v aute, aby sa neprehrial alebo aby sa nestala nehoda.
- Skladujte produkt na suchom mieste.

Pokyny:

1. Zapnutie/vypnutie:

Tento prenosný vysávač má dva výkony. Ak ho chcete zapnúť, stlačte na chvíľu vypínač. Keď sa vysávač zapne, rozsvieti sa biela LED kontrolka. Ak vypínač stlačíte znova, prepne sa na druhý výkon.

2. Nabíjanie prenosného vysávača:

Na nabíjanie produktu používajte priložený USB-C kábel. Zapojte kábel do 5V adaptéra alebo nabíjačky. Pred nabíjaním sa uistite, že vysávač je vypnutý. Počas nabíjania bude LED kontrolka svietiť na červeno. Keď bude vysávač nabitý, rozsvieti sa na zeleno. Následne produkt odpojte od nabíjačky, aby ste sa vyhli prebitiu baterky.

Zapojenie a prevádzka

- Predĺžený nástavec: tento nástavec môžete použiť na ťažko dostupné miesta a medzery.
- Kefový nástavec: hodí sa na čistenie vankúšov, podložiek, klávesníc a iných povrchov.
- Prachový nástavec: pripojte tento nástavec na výstup vzduchu z vysávača. Založte ho a otočte ho až pokým bezpečne nezapadne na mieste. Tento nástavec je vhodný na odstránenie prachu alebo na nafúknutie menších produktov.

Čistenie:

- Kryt nádoby na prach sa dá odstrániť otočením. Teraz môžete vysypať jej obsah.
- Filter sa dá vybrať otočením nádoby na prach. Môžete ho vyčistiť alebo vymeniť. Po vyčistení sa prosíme uistite, že je filter suchý pred tým, ako ho založíte naspäť do vysávača, aby sa do vysávača nedostala vlhkosť.